



1 Accéder aux différents Modes

- Appuyer sur "B" pour accéder aux Modes :
Heure → Date → Alarme → 2^{ème} Fuseau → Chronomètre.

2 Réglages de l'Heure : A partir du Mode "Heure" → 1

- 1 Pour accéder aux réglages de l'heure ▶ Appuyer 2 secondes sur "C"
 - 2 Puis régler les paramètres de l'heure ▶ Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
- Régler successivement : **Seconde → Heure → Minute → Format 12 ou 24 h.**

3 Réglages de la Date : A partir du Mode "Date" → 1

- 1 Pour accéder aux réglages de la Date ▶ Appuyer 2 secondes sur "C"
 - 2 Puis régler les paramètres de la date ▶ Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
- Régler successivement : **Année → Mois → Jour.**

4 Réglages de l'Alarme : A partir du Mode "Alarme" → 1

- 1 Pour accéder aux réglages des alarmes ▶ Appuyer 2 secondes sur "C"
 - 2 Puis régler les paramètres des alarmes ▶ Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
- Régler successivement : **Heure → Minute → Sonnerie.**

5 Réglages du fuseau horaire (T2) : A partir du Mode "2^{ème} Fuseau" → 1

- 1 Pour accéder aux réglages du fuseau horaire ▶ Appuyer 2 secondes sur "C"
 - 2 Puis régler les paramètres du fuseau horaire ▶ Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
- Régler successivement : **Heure → Minute → Format 12 ou 24 h.**

6 Utilisation du Chronomètre

- Aller en Mode "Chronomètre" en appuyant sur "B"
- Démarrer le Chronomètre ▶ Appuyer sur "D"
- Mettre sur pause ▶ Appuyer sur "D"
- Remettre à "0" (Reset) ▶ Appuyer sur "C"

7 Rétro-éclairage

- Activer le rétro-éclairage ▶ Appuyer sur "A"

8 Réglage manuel de l'heure

- 1 Tirer la couronne "E" / 2 Positionner l'heure / 3 Rentrer la couronne "E"



Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.



Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.

Produit garanti 2 ans en usage normal.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit.
- les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par OXYLANE.
- les piles, les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.



GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

