


FR - ONPOWER 110 - Manuel d'utilisation

A. Présentation du produit - Témoins LED



- 1 : Passage pour la sangle
- 2 : Bouton Marche/Arrêt
- 3 : Sortie USB
- 4 : Entrée Micro USB
- 5 : Témoins LED

B. Fonctions

1. Grande capacité de 2 600 mAh dans un boîtier de petite taille
2. Portable et esthétique
3. Plusieurs systèmes de protection pour assurer la sécurité des appareils contre les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.
4. Affichage LED intelligent de l'état de charge.

C. Spécification

- Type de batterie : Batterie Li-ion
- Capacité : 2 600 mAh/9,6 Wh
- Entrée : Micro USB 5V/1A
- Sortie : USB 5V/1A
- Dimension : 102 x 24 x 22 mm
- Poids : 64 g +/- 5 g
- Accessoire : Câble USB.

D. Comment utiliser l'ONPOWER 110

1. Mise sous tension de l'ONPOWER 110 : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin LED d'alimentation reste fixe, indiquant que l'alimentation a démarré
2. Mise hors tension de l'ONPOWER 110 : Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche/Arrêt (3 s). Le témoin LED d'alimentation s'éteint, indiquant que l'alimentation est arrêtée.

Note :

1. L'ONPOWER 110 s'allume automatiquement
2. L'ONPOWER 110 s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes à vide

E. Comment charger l'ONPOWER 110

1. Charge par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un adaptateur : branchez l'ONPOWER 110 avec le câble USB
2. Les témoins LED clignotent lorsque l'ONPOWER 110 est en charge
3. Tous les témoins LED sont allumés à l'issue de la charge

Note : Chargez et redémarrez l'ONPOWER 110 pendant qu'il est verrouillé ou en mode de protection contre les courts-circuits provoqués par un mauvais fonctionnement.

F. Comment vérifier l'état de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge.

État de l'alimentation :

Voyant LED	● ON (MARCHE) ○ OFF (ARRÊT)	Capacité	○ Témoin LED clignotant ○ Témoin LED éteint ● Témoin LED allumé
○ ○ ○	○ ○ ○	0%-10%	
● ○ ○	○ ○ ○	10%-35%	
● ● ○	○ ○ ○	35%-60%	
● ● ●	○ ○ ○	60%-100%	

G. Comment charger votre appareil

Adapté pour :

Iphone, téléphone mobile, MP3/MP4, PSP/NDS

1. Branchez votre câble de données USB d'origine ou le câble standard fourni au port USB de la batterie
2. Connectez l'appareil à l'ONPOWER 110
3. Mettez l'ONPOWER 110 sous tension
- 4 Débranchez votre appareil une fois la charge terminée

H. Avertissement

1. Lors de la première utilisation, chargez totalement l'ONPOWER 110
2. Veillez à utiliser un câble standard conforme à la spécification appropriée, au risque d'endommager l'ONPOWER 110
3. Avant de charger l'appareil électrique, vérifiez que sa tension est bien de 5 V
4. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer vous-même l'ONPOWER 110
5. Ne plongez pas l'ONPOWER 110 dans l'eau ni ne le placez dans un endroit humide.
6. N'exposez pas l'ONPOWER 110 à des sources de chaleur ni ne le placez dans un endroit inflammable.
7. Ne laissez pas l'ONPOWER 110 dans une voiture pour ne pas endommager le produit à cause de la lumière intense et de la température élevée.
8. Maintenez l'ONPOWER 110 hors de portée des enfants
9. N'introduisez rien dans les ports d'entrée et de sortie USB de l'ONPOWER 110 pour éviter les court-circuits ou les dommages
10. Chargez totalement les batteries tous les quatre mois pour éviter de raccourcir la durée de vie de l'ONPOWER 110.

I. Garantie :

Garantie de 2 ans sous réserve d'une utilisation normale (les accessoires sont hors garantie).