





NEL710 in the charger , only use the power supply provided by Decathlon. CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an  
able. DECATHLON hereby declares that the ONCHANNEL710 device complies with the essential requirements and the other relevant  
iance declaration is available at the following web link: [https://support.decathlon.co.uk/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.co.uk/onchannel710_doc) **FR-ATTENTION :**  
lorsque vous placez le ONCHANNEL710 sur son chargeur. PRECAUTION D'EMPLOI : Risque d'explosion si les piles sont remplacées  
actions. Utiliser uniquement des piles rechargeables NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh. Le transformateur doit être installé à sur une prise près  
LION certifie que l'appareil ONCHANNEL710 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions relatives requises par la  
UE est disponible au lien internet suivant : [https://support.decathlon.fr/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.fr/onchannel710_doc) **ES-ADVERTENCIA :** Cuando  
solamente la fuente de alimentación proporcionada por Decathlon. PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se utilizan pilas inadecuadas.  
es. Utilizar únicamente pilas recargables NiMH 1,2 V / AAA / 600 mAh. En los equipos de conexión, el adaptador de corriente debe  
DECATHLON declara que el dispositivo ONCHANNEL710 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la  
ad EU está disponible en el siguiente enlace web: [https://support.decathlon.es/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.es/onchannel710_doc) **DE-WARNUNG:** Wenn Sie den  
Sie nur die von Decathlon gelieferte Stromversorgung verwenden. WARNUNG: Explosionsgefahr bei falsch gewechselter Batterie.  
Nur für aufladbare Batterien NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh. Für ansteckbare Geräte muss der Netzadapter neben dem Gerät liegen und  
t, dass das ONCHANNEL710-Gerät die wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie  
kann unter folgendem Link abgerufen werden: [https://support.decathlon.de/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.de/onchannel710_doc) **IT-ATTENZIONE:** Quando si  
e solo l'alimentazione fornita da Decathlon. ATTENZIONE: Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non corretto.  
e solo batterie ricaricabili NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh. Nei dispositivi collegabili alla presa elettrica, l'adattatore deve stare vicino al  
THON qui dichiara che il dispositivo ONCHANNEL710 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva  
è disponibile al seguente link web: [https://support.decathlon.it/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.it/onchannel710_doc) **NL-WAARSCHUWING:** Wanneer u de  
Decathlon geleverde netspanningsadapter gebruiken. LET OP: Kans op explosie als batterij vervangen wordt door een verkeerde type.  
ucties. Gebruik alleen NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh oplaadbare batterijen. Voor apparatuur met stekker, de stroomadaptator in de buurt  
te toegang. DECATHLON verklaart hierbij dat het ONCHANNEL710 apparaat voldoet aan de essentiële eisen in andere relevante  
conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende link: [https://support.decathlon.nl/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.nl/onchannel710_doc) **PT-AVISO:** Quando  
menta a fonte de alimentação fornecida pela Decathlon. CUIDADO: Risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto.  
es. Utilize apenas pilhas recarregáveis NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh. Para equipamentos conectáveis, o adaptador de alimentação deve  
cilmente acessível. A DECATHLON declara que o dispositivo ONCHANNEL710 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões  
o e conformidade EU está disponível para consulta na seguinte ligação: [https://support.decathlon.pt/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.pt/onchannel710_doc)  
ANNEL710 w ladowarce, należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez Decathlon. UWAGA: W razie wymiany baterii na  
o wybuchu. Zużyte baterie muszą zostać przeznaczone do utylizacji w sposób zgodny z zaleceniami. Należy używać wyłącznie  
erii NiMH 1.2V / AAA / 600 mAh. W przypadku urządzeń podłączanych do sieci, zasilacz sieciowy powinien zostać umieszczony w  
i łatwo dostępny. DECATHLON oświadczyc, że urządzenie ONCHANNEL710 spełnia podstawowe wymogi i inne przepisy Dyrektywy  
stępna pod następującym adresem internetowym: [https://support.decathlon.pl/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.pl/onchannel710_doc) **HU-FIGYELEM :** Az  
elosztott eszközön töltött. VIGYÁZAT: Ha helytelen típusú elemeket használ, fennáll a robbanás veszélye. Az elhazsánult elemeket az  
iMh 1.2V / AAA / 600 mAh újratölthető elemeket használjan. Hálózatra dugható eszköz esetén az adapterek az eszközök közé,  
szűrőn kijelenti, hogy az ONCHANNEL710 eszköz megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek és más kapcsolódó alapvető elvárásoknak&  
atkozat a következő hivatkozásra kattintva érhető el:  
[https://support.decathlon.hu/onchannel710\\_doc](https://support.decathlon.hu/onchannel710_doc)



EL710 în incărcător, utilizați numai sursa de alimentare furnizată de Decathlon. ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită sau în conformitate cu instrucțiunile. Utilizați numai baterii reîncărcabile NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh. Pentru echipamente care pot fi aproape de echipament și într-un loc ușor accesibil. DECATHLON declară prin prezența că dispozitivul ONCHANNEL710 respectă Directivei 2014/53/EU. Declaraciuă zgodnosti EU jest dostępnă pod następującym adresem internetowym: <https://support.decathlon.com/declaration-of-conformity/ONCHANNEL710>

**IE:** V pripade vloženia ONCHANNEL710 do nabíjačky používajte len napájací zdroj, ktorý dodáva Decathlon. VAROVANIE: Náročný nebezpečný typom. Použíte baterie zlikvidujte podľa pokynov. Používajte iba nabíjacie batérie NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh. U týchto umiestneny v blízkosti zariadenia a hľadu prístupného. Týmto DECATHLON vyhlásuje, že zariadenie ONCHANNEL710 vyhovuje smerniciam smernice 2014/53/EU. Vyhlasenie o zhode EU je dostupné na nasledujúcej webovej stránke: <https://support.decathlon.com/declaration-of-conformity/ONCHANNEL710>

**Pri nabíjení ONCHANNEL710 v nabíječke používajte pouze originálny kabel z Decathlonu.** VAROVÁNIE: Nebezpečí výbuchu, je-li baterie zlikvidujte podle pokynu. Používajte pouze nabíjecí batérie NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh. U připojitelnych zařízení musí být jedno přístupné. DECATHLON tímto prohlašuje, že zařízení ONCHANNEL710 splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení dle směrnice 2014/53/EU. VYHLÁSENI: Dostupné na následující adrese: <https://support.decathlon.co.uk/onchannel710.doc>

**SV-VARNING:** Använd bara strömförstärkaren i laddaren. **VARNING:** Explosionsrisk om batteriet ersätts med fel typ. Gör dig av med förbrukade batterier i enlighet med 600 mAh uppladdningsbara batterier. För utrustning som kan nätnärlutas ska adaptern placeras nära utrustningen och vara lätt att få åt. **ONCHANNEL710-enhetens uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Försäkrar om att webblänken:** <https://support.decathlon.co.uk/onchannel710.doc>

**ВГ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Коротко поставяте ONCHANNEL710 във външна сънчевилен тип, предоставен от Decathlon. **ВНИМАНИЕ:** Съществува рисък от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен тип инструкциите. Използвайте само NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh акумуляторни батерии. За апаратите с цепел, адаптерът на апарат и да е лесно достъпен. С настоящата DECATHLON декларира, че устройството ONCHANNEL710 отговаря на директива 2014/53/EU. Декларацията за съответствие EU е налична на следния Интернет адрес: <https://support.decathlon.com/declaration-of-conformity/ONCHANNEL710>

**O:** Za polnjenje naprave ONCHANNEL710 uporabite le enote za polnjenje podjetja Decathlon. **POZOR:** Nevarnost eksplozije, če uporabljate neuporabne baterije. Uporabljajte samo polnjljive baterije NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh. Napajalni adapter je tako, da je enostavno dostopen. DECATHLON izjavlja, da je naprava ONCHANNEL710 skladna z osnovnimi zahtevami in ostalimi zahtevami, ki jih izvaja na skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://support.decathlon.co.uk/onchannel710.doc>

**TR-DİKKAT:** ONCHANNEL tarafından sağlanan güç kaynağını kullanın. **DİKKAT:** Pil yanlış tip bir pilde değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri NiMH 1,2V / AAA / 600 mAh şarıf edilebilir pil kullanın. Tak çırak cihazlarında, güç adaptörünü cihaza yakın ve kolayca erişilebilir şekilde ONCHANNEL710 cihazının 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerini ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. EU uyum raporu: <https://support.decathlon.co.uk/onchannel710.doc>

**RU-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При размещении ONCHANNEL710 в чехол питания, поставленный компанией Decathlon. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При замене батареи на батареи неверного типа или отработанных батареи должна производиться в соответствии с инструкциями. Использовать только аккумуляторные батареи NiMH 1,2V / AAA / 600 мА·ч. Адаптер сетевого питания электронных устройств должен быть установлен в непосредственной близости от ONCHANNEL710 настоящим заявляет, что устройство ONCHANNEL710 соответствует основным требованиям и относящимся к ней директиве доступна по следующей ссылке: <https://support.decathlon.co.uk/onchannel710.doc>

<b>Paper description :</b>					
Layer :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Thickness:	XXXX mm				
Grammage:	50-90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Composition:</b>					
Grey	<input type="checkbox"/>	White	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraft	<input type="checkbox"/>
White coated :	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Printing information :</b> FRONT & BACK					
Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Printing process :					
Offset	<input checked="" type="checkbox"/>	Helio	<input type="checkbox"/>	Flexo	<input type="checkbox"/>
OFFSET VARNISH :	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Number of color : 1					
CAPTION					
Cutting Crease					