



# B700 PRO

↑  
OFFICIAL  
**3,05 m**  
120"

**2,40 m**  
95"  
↓



EN INSTALLATION GUIDE:

FR NOTICE DE MONTAGE:

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

DE AUFBAUANLEITUNG:

IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

NL MONTAGEHANDLEIDING:

PT CONSELHOS DE MONTAGEM:

PL INSTRUKCJE MONTAŻU:

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

RO INSTRUCȚIUNI DE MONTARE:

SK NÁVOD NA MONTÁŽ:

CS POKYNY K MONTÁŽI:

SV MONTERINGSANVISNING:

HR UPUTE ZA SASTAVLJANJE:

SL NAVODILA ZA NAMESTITEV:

TR MONTAJ REHBERİ:

LT MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

SR UPUTSTVO ZA MONTAŽU:

LV SALIKŠANAS PAMĀCĪBA:

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ:

KK ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ:

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

UK ІНСТРУКЦІЯ З МОНТУВАННЯ:

VI CHỮ Ý LẬP ĐẶT:

ID PETUNJUK PERAKITAN:

ZH 裝配說明:

JA 組み立て説明書:

ZT 組裝注意事項:

TH คำแนะนำการติดตั้ง:

KO 조립 설명서:

KM សេចក្តីណែនាំស្តីពីការតម្កល់បង្គុំ៖

: دليل التركيب AR



# SAFETY INSTRUCTION



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts lists in the document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- 2 capable adults are recommended for this operation.
- Check base daily for leakage. Leaks will cause system to fall.
- Assemble the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could cause pole sections to separate during play or transport.
- Minimum operational height is 6'6" (1.98m) to the bottom of backboard.

***Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this system.***



# INSTRUCTION DE SÉCURITÉ













LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT DONNER DES ACCIDENTS GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.

*Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.*


Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et à l'intérieur de tout le matériel d'emballage pour les pièces et/ou matériel de consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifiez les pièces à l'aide et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en le comparant aux listes et identificateurs des pièces et accessoires dans ce document. Un montage correct et complet ainsi que l'utilisation et la surveillance correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accidents ou de blessure. Une forte probabilité d'accidents graves résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employez une échelle pour l'assemblage.
- Il est recommandé que ce montage soit exécuté par deux personnes adultes.
- Vérifiez quotidiennement la base au niveau des fuites. Les fuites peuvent causer la chute du système.
- Montez les sections de poteau correctement. Le non-respect de cette consigne peut amener les sections de poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.
- La hauteur minimale est de 1,98 m (6'6") au bas de la planche.


***La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des restrictions. Observer toutes les précautions utiles pendant l'utilisation de ce produit.***




**A**




**2**








**3**





**4**





**6**








**5**




**1**












1



x3





x3



x2






2



x2




x2




3


x2




x1





x1





x4



x2




x2




4


x1




x1




x4





x4





x2



x8




x2







5

x4




x4




6



x2





x2








x4



x2



7




## Appendix A




x4





- Equipment not included
- Matériel non inclus
- Material no incluído
- Material nicht im Lieferumfang
- Materiale non incluso
- Niet meegeleverde materialen
- Material não incluído
- Materiał nie jest dołączony do zestawu
- A csavarokat a csomagolás nem tartalmazza
- Предметы не включены в комплект
- Echipamentul nu este inclus
- Materiál není součástí dodávky
- Material nie je súčasťou balenia
- Material ingår ej
- Елементът не е включен в комплекта
- Malzeme dahil değildir
- المعدات غير متباعدة معه
- 产品不包含篮球器材。
- 產品不包含籃球器材。




x4



x4



**B**



## ⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

- Only hang from the rim briefly to gain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturers instructions or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc...). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures can cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep water and organic material away from pole. Pole can rust and fall.
- Once a month check pole and all metal parts for rust. Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, instability, and signs of corrosion and repair before each use. Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls.



**DECATHLON**

DECATHLON - 4 BD DE MONS -  
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE

DECATHLON  
customer.service@decathlon.com

## ⚠ ATTENTION ⚠

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

*Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.*

- Ne pas se suspendre à l'anneau, au filet ou sur une autre partie du système.
- Durant le jeu, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.
- Ne pas monter, sauter, glisser, jouer sur le socle ou l'armature.
- Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant.
- Lorsque vous déployez, compactez, réglez la hauteur du produit ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne pas laisser déplacer, déployer, compacter le système par un enfant seul, il doit être effectué par un adulte exclusivement.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.), ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- La surface sous la base doit être lisse et exempte de gravier ou d'autres objets. Les crevaisons peuvent provoquer des fuites et faire basculer le système.
- Gardez l'eau et les matières organiques loin du poteau. Le poteau peut rouiller et tomber.
- Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et si nécessaire procéder à la réparation. Ne jouez jamais sur un équipement endommagé.
- N'utilisez pas le système par temps venteux ou violent. Le système peut basculer. Placez le système dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée des biens susceptibles d'être endommagés en cas de chute du système.



**DECATHLON**

DECATHLON - 4 BD DE MONS -  
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE

DECATHLON  
customer.service@decathlon.com

## **DE MONTAGEHINWEIS**

Warnhinweise für den allgemeinen Gebrauch.

Anleitung vor der Verwendung lesen UND während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Warnung! Ist aufgrund kleiner Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erststickungsgefahr.

### **WARNHINWEIS:**

Regelmäßig die wesentlichen Teile des Produkts (Zielbrett, Ring, Ständer, Fuß, Befestigung, usw.) prüfen, um den einwandfreien Zustand des Produkts zu gewährleisten. Ohne diese regelmäßigen Kontrollen besteht die Gefahr, dass das Produkt umkippt oder andere Risiken für den Benutzer birgt. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitsanweisungen kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen. Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler mit den Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind und diese beachten.

### **SICHERHEITSHINWEISE :**

DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN, MATERIALSCHÄDEN BZW. ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

### **BEIM AUFBAU:**

Der Aufbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Aufbauanleitung (bereitgestellte Schemata und Texte) beachten. Halten Sie Ihre Finger beim Aufbauen, Abbauen, Umstellen und Einstellen der Korbhöhe in sicherer Entfernung von beweglichen Teilen.

### **WARNHINWEIS FÜR DIE VERWENDUNG BEI EINEM SPIEL:**

Vor der Verwendung des Produkts bitte die nachstehenden Warnhinweise lesen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren körperlichen oder materiellen Schäden führen.

- Die Verwendung des Produkts durch ein Kind darf nur unter der permanenten Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Sich nicht an den Ring, das Netz oder einen anderen Teil des Systems hängen.
- Das Gesicht während des Spiels in einem sicheren Abstand vom Zielbrett, dem Ring und dem Netz halten.
- Gefahr schwerer Verletzungen, sollten die Zähne oder das Gesicht gegen das Zielbrett, den Ring oder das Netz schlagen.
- Fuß, Stange oder Wandgerüst nicht zum Klettern, Springen, Rutschen oder Spielen nutzen.
- Wandgerüst nicht schütteln.
- Das Netz birgt die Gefahr der Strangulation
- Das System nicht von einem Kind alleine bewegen oder einstellen lassen. Das Bewegen und Einstellen des Systems ist ausschließlich einem Erwachsenen vorbehalten.
- Legen Sie vor dem Spielen Ihren Schmuck (Ringe, Uhren, Ketten, usw.) ab, da dieser sich im Netz verfangen kann.
- Halten Sie organische Stoffe vom Produkt fern.
- Gras, Müll usw. können Korrosion bzw. eine Beeinträchtigung des Systems zur Folge haben.
- Zustand des Systems prüfen (Zeichen von Korrosion, wie z. B. Rost, Lochkorrosion, Abblättern) und mit einem Emaillelack für den Außenanstrich bemalen. Sobald die Stange Anzeichen einer Lochkorrosion zeigt, muss sie ersetzt werden.

### **BEIM ABBAU UND DER LAGERUNG:**

Die klimatischen Bedingungen, die Korrosion oder eine unsachgemäße Verwendung können eine Beschädigung des Systems zur Folge haben. Um die Langlebigkeit Ihres Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Verwendungs- und Lagerungsanweisungen beachten.
- System vor jeder Verwendung prüfen (Ballast, nicht fest angezogene Schrauben, übermäßiger Verschleiß und Anzeichen von Korrosion) und ggf. erforderliche Reparaturen vornehmen.
- Schrauben und kleine Teile regelmäßig untersuchen und festziehen, um ein Spiel und damit die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- Zahnstangen regelmäßig mithilfe eines Pinsels und von einem Baufachmann empfohlenen Fett schmieren.
- Mit klarem Wasser oder Seifenwasser abspülen.
- Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch unter Einhaltung der in der Anleitung beschriebenen Bedingungen beträgt die Garantielaufzeit für dieses Produkt im Rahmen der geltenden Normen 5 Jahre.

### **STOPP**

Haben Sie Fragen oder fehlen Teile?

**BRINGEN SIE DAS PRODUKT NICHT ZURÜCK IN DAS GESCHÄFT!**

Rufen Sie den nächsten Décathlon-Fachhandel an und fragen Sie nach dem Verkäufer der Abteilung für Mannschaftssportarten, um eine Produktdiagnose durchzuführen und weitere Informationen zu erhalten.

Im Rahmen der Garantie und unter Einhaltung der Nutzungshinweise haben Sie die Wahl zwischen 2 Möglichkeiten, um spezifische Teile zu erhalten: Direkte Bestellung über die Website: <https://support.decathlon.fr/> Besuch eines DECATHLON-Fachhandels, um die Teile zu bestellen bzw. montieren zu lassen.

ACHTUNG! Je nach der Diagnose des Verkäufers sind möglicherweise nicht alle Teile von der Garantie abgedeckt. Werkzeuge werden nicht mitgeliefert.