DECATHLON

KIPSTA

Training

SAFETY INSTRUCTION

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and indentify parts using the hardware identifier and parts lits in the document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury existe if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use externe caution.
- 2 capable adults are recommended for this operation.
- Check base daily for leakage. Leaks will cause system to fall.
- Assemble the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could cause pole sections to separate during play or transport.
- Minimun operational height is 6'6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instrictions. Use caution when using this system.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT DONNER DES ACCIDENTS GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.


Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.


Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et à l'intérieur de tout le matériel d'emballage pour les pièces et/ou matériau de consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifiez les pièces à l'aide et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en le comparant aux listes et identificateurs des pièces et accessoires dans ce document. Un montage correct et complet ainsi que l'utilisation et la surveillance correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accidents ou de blessure. Une forte probabilité d'accidents graves résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employer une échelle pour l'assemblage.
- Il est recommandé que ce montage soit exécuté par deux personnes adultes.
- Vérifiez quotidiennement la base au niveau des fuites. Les fuites peuvent causer la chute du système.
- Montez les sections de poteau correctement. Le non-respect de cette consigne peut amener les sections de poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.
- La hauteur minimale est de 1,98 m (6'6") au bas de la planche.


La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des restrictions. Observer toutes les précautions utiles pendant l'utilisation de ce produit.


EN Instructions to retain FR Notice à conserver ES Conservar estas instrucciones DE Die Anleitung bitte aufbewahren IT Istruzioni da conservare NL Bewaarinstructies PT Instruções a conservar PL Zachowaj instrukcję obsługi HU Útmutató a tároláshoz RO Instrucțiuni de păstrat SK Návod si uchovajte CS Pokyny k uschování SV Spara dessa anvisningar HR Čuvajte upute SL Navodila hranite TR Saklanması gereken talimatlar LT Instrukcijas išsaugokite SR Uputstvo čuvati za dalju upotrebu LV Saglabājiet instrukcijas ET Hoidke juhend alles EL Φυλάξτε τις οδηγίες BG Инструкции за съхранение KK Сақтау бойынша нұсқаулар RU Сохраните эти инструкции UK Інструкції щодо збереження VI Hướng dẫn bảo quản ID Petunjuk harus disimpan ZH 请妥善保管说明书 JA 説明書は保管してください ZT 保管說明書 TH โปรดเก็บรักษาคู่มือไว้ KO 유지 지침 KM ការណែនាំដើម្បីរក្សាទុក - AR تعليمات للاحتفاظ بها








EN Hardware not included FR Matériel non inclus. ES Tornillería no incluída DE Material nicht inbegriffen IT Bulloneria non inclusa NL Materialen niet inbegrepen PT Material não incluído PL Osprzęt nie jest elementem zestawu HU A felszerelés nem tartozék RO Echipamentele nu sunt incluse CS Neobsahuje vybavení SV Material ingår inte HR Oprema se ne isporučuje s proizvodom SL Material ingår inte. LT Techninė įranga nepridedama SR Materijal nije uključen EL Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται BG Техническите материали не са включени KK Жабдық жинаққа кірмейді RU Инструмент не входит в комплект поставки UK Спортивний інвентар продається окремо VI Không bao gồm phần cứng ID Peralatan tidak termasuk ZH 不含硬件 JA 素材は含まれていません。 ZT 未包含之物件 TH ไม่รวมวัสดุ KO 하드웨어는 제공되지 않음 KM គ្រឿងសម្ភារៈដែលមិនផ្តល់ជូន - AR لا يشمل الأدوات







































x1




x18




x4




x10




x2



x2





x1




x4

1







2




x2





x4





x2














3




4




x2





5







6












7









8


A




B




C




9




x4





x4




x4











10





x2

A




B







A




B





C




D










A




B





x > 40 km/h
x > 24,8 mph



A


B


A




B



C



EN Not included FR Non inclus ES No incluido DE Nicht inbegriffen IT Non incliso NL Niet inbegrepen PT Não incluído PL Brak w zestawie HU Nem tartozék RO Nu este inclus SK Nie je súčasťou balenia CS Není součástí balení SV Ingår ej HR Nije uključeno SL Ni vključeno TR Dahil değil LT Nepridedama SR Nije uključeno LV Nav iekļauts ET Ei sisalda EL Δεν περιλαμβάνονται BG Не е включена KK Жинаққа кірмейді RU Не входит в комплект UK Не входить до комплекту VI Không bao gồm ID Tidak termasuk ZH 不包含 JA 同梱していません ZT 不包含 TH ไม่ได้รวมในชุด KO 미포함 KM មិនរួមបញ្ចូល - AR غير متضمن



MONTAGEHINWEIS

Allgemeine Warnhinweise. Anleitung vor der Verwendung lesen UND während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Warnung! Ist aufgrund kleiner Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.

WARNHINWEIS:

Regelmäßig die wesentlichen Teile des Produkts (Zielbrett, Ring, Ständer, Fuß, Befestigung, usw.) prüfen, um den einwandfreien Zustand des Produkts zu gewährleisten. Ohne diese regelmäßigen Kontrollen besteht die Gefahr, dass das Produkt umkippt oder andere Risiken für den Benutzer birgt. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitsanweisungen kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen. Ausschließlich für den häuslichen Gebrauch. Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler mit den Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind und diese beachten.

SICHERHEITSHINWEISE :

DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN, MATERIALSCHÄDEN BZW. ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

BEIM AUFBAU:

- Der Aufbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Aufbauanleitung (bereitgestellte Schemata und Texte) beachten.
- Halten Sie Ihre Finger beim Aufbauen, Abbauen, Umstellen und Einstellen der Korbhöhe in sicherer Entfernung von beweglichen Teilen.

WARNUNG BEI EINER VERWENDUNG IM SPIEL:

- Die Anleitung vor dem Verwenden dieses Produkts lesen.. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann schwere Personen und/oder Sachschäden zur Folge haben.
- Die Verwendung des Produkts durch ein Kind darf nur unter der permanenten Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Nicht an den Ring (nicht flexible), an das Netz oder einen anderen Teil des Systems hängen.
- Das Gesicht während des Spiels in einem sicheren Abstand vom Zielbrett, dem Ring und dem Netz halten.
- Gefahr schwerer Verletzungen, sollten die Zähne oder das Gesicht gegen das Zielbrett, den Ring oder das Netz schlagen.
- Fuß, Stange oder Wandgerüst nicht zum Klettern, Springen, Rutschen oder Spielen nutzen.
- Wandgerüst nicht schütteln.
- Das Netz birgt die Gefahr der Strangulation
- Das System nicht von einem Kind alleine bewegen oder einstellen lassen. Das Bewegen und Einstellen des Systems ist ausschließlich einem Erwachsenen vorbehalten.
- Vor dem Spielen Schmuck ablegen (Ringe, Uhren, Ketten usw.); Diese Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Halten Sie organische Stoffe vom Produkt fern.
- Gras, Müll usw. können Korrosion bzw. eine Beeinträchtigung des Systems zur Folge haben.
- Zustand des Systems prüfen (Zeichen von Korrosion, wie z. B. Rost, Lochkorrosion, Abblättern) und mit einem Emaillelack für den Außenanstrich bemalen.
- Sobald die Stange Anzeichen einer Lochkorrosion zeigt, muss sie ersetzt werden.

BEIM ABBAU UND DER LAGERUNG:

- Die klimatischen Bedingungen, die Korrosion oder eine unsachgemäße Verwendung können eine Beschädigung des Systems zur Folge haben.
- Um die Langlebigkeit Ihres Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
- Verwendungs- und Lagerungsanweisungen beachten.
- System vor jeder Verwendung prüfen (Ballast, nicht fest angezogene Schrauben, übermäßiger Verschleiß und Anzeichen von Korrosion) und ggf. erforderliche Reparaturen vornehmen.
- Schrauben und kleine Teile regelmäßig untersuchen und festziehen, um ein Spiel und damit die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- Mit klarem Wasser oder Seifenwasser abspülen.

STOPP

Haben Sie Fragen oder fehlen Teile?

BRINGEN SIE DAS PRODUKT NICHT ZURÜCK IN DAS GESCHÄFT! Rufen Sie den nächsten Décathlon-Fachhandel an und fragen Sie nach dem Verkäufer der Abteilung für Mannschaftssportarten, um eine Produktdiagnose durchzuführen und weitere Informationen zu erhalten. Im Rahmen der Garantie und unter Einhaltung der Nutzungshinweise haben Sie die Wahl zwischen 2 Möglichkeiten, um spezifische Teile zu erhalten: Direkte Bestellung über die Website: DECATHLON. Besuch eines DECATHLON-Fachhandels, um die Teile zu bestellen bzw. montieren zu lassen.

ACHTUNG! Je nach der Diagnose des Verkäufers sind möglicherweise nicht alle Teile von der Garantie abgedeckt. Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten.

DECATHLON

Производитель и адрес, Франция: - DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS - BP 299 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX - FRANCE

