




Simond

Filtering soft flask Gourde souple filtrante

INCLUDED BACKWASH NOZZLE
INCLUS EMBOUT DE RÉTROLAVAGE



FR - NOTICE GOURDE

Nomenclature

- A - Bouchon
- B - Filtre
- C - Corps
- D - Embout de rétrolavage

Lire attentivement cette notice avant utilisation. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

Instructions d'utilisation

Rincez 3 fois l'intégralité du produit à l'eau claire avant la première utilisation. Utilisez l'eau la plus propre et la plus limpide possible. Plus l'eau filtrée sera sale et chargée en impuretés diverses, plus les pores du filtre vont se boucher rapidement et réduire sa durée de vie (capacité de filtration, en litres d'eau filtrés). Remplacez le filtre tous les 1000 litres ou lorsqu'après avoir nettoyé le filtre, le débit d'eau reste insatisfaisant. Le filtre est disponible en pièce détachée. Attention à ne pas ingérer de l'eau non filtrée qui coulerait le long de votre kit de filtration en buvant. Après chaque période d'utilisation, utiliser l'embout de rétro lavage pour effectuer un nettoyage du filtre à contre-sens avec de l'eau propre et claire pour éviter l'accumulation de saletés et ainsi prolonger la durée de vie du filtre.

Instructions de stockage

Stockez dans un endroit frais, propre et sec après avoir entièrement fait sécher le produit. Si vous n'avez pas utilisé le filtre pendant plus d'un mois, suivez les instructions suivantes lors de sa réutilisation. Immergez le filtre dans de l'eau propre et claire pendant environ 15 mn afin de dissoudre les saletés qui ont pu adhérer sur la surface de la membrane filtrante. Utiliser ensuite l'embout de rétro lavage pour effectuer un nettoyage à contre-sens du filtre. À défaut, rincez le filtre sous l'eau propre et claire.

Avertissements

Boire de l'eau non traitée expose à des micro-organismes dangereux qui pourraient nuire à la santé et entraîner des infections gastriques et/ou intestinales. Une utilisation inappropriée du système de filtre à eau augmente le risque d'exposition à des micro-organismes dangereux ainsi qu'un risque de maladie gastro-intestinale. Vous pouvez réduire votre risque d'être malade en suivant ces instructions de sécurité et en vous informant sur la salubrité de l'eau de la région où vous vous rendez. En cas de doute sur le filtrage de l'eau, il est préférable de ne pas la boire.

Élimine : Bactéries (par exemple E. coli) à 99,9999% et Protozoaires (par exemple Cryptosporidium sp.) à 99,9% ainsi que des micro-organismes.

NE FILTRE PAS LES VIRUS.

Ne pas utiliser pour de l'eau contaminée par des substances chimiques, de l'eau de mer ou de l'eau qui pourrait être souillée (bassins de résidus miniers, exploitations agricoles, radioactivité...).

La plage d'utilisation du produit est de 0°C à 60°C. Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants sans la surveillance d'un adulte. Ne jetez ni n'exercez jamais de pression sur ce produit. L'impact volontaire ou involontaire de ce produit sur une surface solide peut endommager le mécanisme de filtration et le rendre inefficace et inutilisable.