



réf. notice : 1502.720



GEOMETRIE

## FR G-EYE 720p


Nous vous invitons à suivre ce guide de démarrage rapide qui vous permettra de rapidement prendre en main votre produit et d'en faire bon usage. Un guide complet détaillant précisément toutes les fonctions est également disponible sur notre site internet : [www.geonaute.com](http://www.geonaute.com).

### 1. DESCRIPTIF PRODUIT :

1. ON/OFF
2. Déclenchement/Arrêt enregistrement vidéo ou Activation/Desactivation visée laser.
3. Déclenchement photo.
4. Activation/Desactivation fonction «VOX».
5. Indicateur à LED rouge : mise sous tension / charge.
6. Indicateur à LED verte : enregistrement vidéo / transfert de donnée.
7. Microphone.
8. Haut parleur.
9. Ecran LCD indicateur de statut
10. Visée laser.
11. Objectif.
12. Indicateur rouge en face avant : enregistrement vidéo / capture photo.
13. Connecteur mini-USB.
14. Slot pour carte µSD.
15. Connecteur AV-Out.
16. Connecteur mini-HDMI.
17. Pas de vis pour fixer la caméra (standard « kodak »).




- a. Indicateur de mise sous tension.
- b. Enregistrement vidéo.
- c. Capture photo.
- d. Durée de l'enregistrement en cours.
- e. Niveau de batterie.
- f. Connection USB active.
- g. Niveau mémoire libre restante.



## 2. INSTALLER LA BATTERIE :

Insérez la batterie en respectant la polarité.



## 3. CHARGER :

Connectez votre produit à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.  
 L'indicateur n°6 clignote rouge pendant la durée de la charge. Une fois la charge terminée, l'indicateur n°6 est allumé au rouge fixe.  
 La charge complète d'une batterie prend environ 4 heures.



## 4. DEMARRER :

### 4.1 Insérer une carte $\mu$ SD :

Insérer la carte  $\mu$ SD dans l'emplacement approprié en suivant le sens indiqué. Vous devez entendre un « clic » qui indique que la carte est bien insérée. Ce produit dispose d'une mémoire interne de seulement 40Mo qui vous permet d'enregistrer quelques dizaines de secondes de film, ou une quarantaine de photos.

Il est préférable d'utiliser une carte  $\mu$ SD.  
Ce produit supporte les cartes  $\mu$ SD de 2Go à 32Go.


### 4.2 Allumer la produit :

Mettre le produit sous tension en plaçant l'interrupteur n°1 sur « ON ». L'écran LCD, ainsi que l'indicateur n°6 s'allument.

Au bout de 5 minutes sans action sur les boutons, le produit se mettra automatiquement en veille. Appuyer une fois sur le bouton n°2 pour réveiller le produit.

### 4.3 Prendre une vidéo :

Appuyer une fois sur le bouton n°2 pour démarrer l'enregistrement vidéo. Un « bip » de confirmation du démarrage de l'enregistrement est émis par la caméra. Le temps indiqué sur l'écran LCD correspond au temps d'enregistrement écoulé.



Appuyer une 2<sup>de</sup> fois sur le bouton n°2 pour arrêter l'enregistrement.

Un « bip-bip » est émis par la caméra pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement.

Le temps indiqué sur l'écran LCD disparaît.

### 4.4 Activer/désactiver la visée laser :

Restez appuyer jusqu'à entendre un « bip » (~3 secondes) sur le bouton n°2 pour activer/désactiver le laser.



RAYONNEMENT LASER  
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU  
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2

#### 4.5 Prendre une photo :

Appuyer une fois sur le bouton n°3 pour prendre une photo. Le voyant  s'affiche sur l'écran LCD puis s'éteint.

#### 4.6 Fonction « VOX » :

Placez l'interrupteur n°4 sur « ON » pour activer la fonction « VOX ». Cette fonction permet d'utiliser le produit en tant que caméra de surveillance. Le produit déclenchera automatiquement l'enregistrement vidéo à partir d'un niveau sonore suffisant.



**Attention : le niveau sonore de déclenchement étant très bas, si cette fonction « VOX » est activée en usage sport, l'enregistrement vidéo sera toujours activé.**

### 5. TRANSFERT DE DONNEE :

Pour transférer les vidéo et photo enregistrées vers votre ordinateur, connectez le produit à l'ordinateur avec le câble « USB » fourni, puis placez l'interrupteur n°1 sur « ON ».

L'icône  s'affiche sur l'écran LCD.

Vous pourrez alors accéder à deux disques comme pour une clé USB classique.


Le 1er étant la mémoire interne. Le 2nd étant la carte µSD.

Si aucune carte µSD n'est insérée dans le produit, le 2nd disque ne sera pas accessible.

### 6. SANGLE DE FIXATION CASQUE :

Cette sangle est destinée à être utilisée avec les casques de vélo disposant d'aération.

Passez chacune des sangles dans les aérations du casque, et repassez les dans les clips de fermeture pour maintenir le support solidaire du casque.




## 7. PAD AUTOCOLLANT POUR CASQUE :

Ce pad autocollant est destiné à être utilisé avec tous types de casque.

Le sticker 3M™ offre une adhérence très résistante. Il faut cependant respecter quelques précautions lors de la fixation de ce pad.

- Nettoyez et séchez la surface sur laquelle vous allez apposer le pad.
- Assurez-vous que la surface soit la plus lisse possible.
- Apposez ce pad dans un environnement sec et de température modérée. De préférence en intérieur.
- Ce pad peut-être retiré proprement à l'aide de la chaleur d'un sèche-cheveux.



## 8. PRECAUTIONS D'USAGE :



- Manipulez l'appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Ce produit n'est pas étanche, ne l'exposez pas à des projections d'eau, ne l'immergez pas.
- Pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l'action. La déconcentration pourrait être dangereuse.
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des dommages ainsi que l'annulation de la garantie.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue durée (supérieure à 1 mois) veillez à retirer la batterie.
- Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°C) peut entraîner une diminution de la capacité de la batterie, et donc de l'autonomie du produit.

## 9. RESPONSABILITE LIMITEE :

- GEONAUTE n'est pas responsable des accidents et blessures occasionnés par la manipulation ou l'utilisation du produit dans des sports à hauts risques. En particulier, GEONAUTE tient à sensibiliser l'utilisateur à la déconcentration possible liée à la manipulation du produit en conditions dangereuses.

- L'utilisateur est averti qu'il assume toute la responsabilité juridique pour les prises de vue, le partage, et la publication des images enregistrées avec le produit.

## **10. GARANTIE :**

GEONAUTE garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.


- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.

- La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non-autorisées par GEONAUTE.

- Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. GEONAUTE ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causées par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou du produit qu'il décrit.

- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).

- La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.



**FR►** Ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

**Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :**

- 1 Cet appareil ne risque pas de produire d'interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

**Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est aucunement garanti qu'il ne se produira aucune interférence dans une installation particulière.**

**Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, interférences pouvant être déterminées en éteignant puis en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :**

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Prendre conseil auprès du vendeur ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.

**Attention :**

**Tout changement ou modification non expressément approuvé par Décathlon est susceptible d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.**




# GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299  
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France



FC



CE




# G-EYE 720p – Eléments supplémentaires

Ces informations supplémentaire vont vous permettre d'utiliser encore plus de fonction de votre caméra G-Eye 720p.

Veillez vous référer à la notice de base pour toutes les fonctions simples




























































## 1.DESCRPTION PRODUIT

1. ON/OFF
2. Déclanchement/Arrêt enregistrement video / Activation/désactivation visée laser
3. Déclanchement photo
4. Activation/Désactivation fonction « VOX »
5. Indicateur à LED rouge : mise sous tension / charge
6. Indicateur à LED verte : enregistrement vidéo / transfert de donnée
7. Microphone
8. buzzer
9. Ecran LCD indicateur de statut
  - a. Indicateur de mise sous tension
  - b. enregistrement vidéo
  - c. capture photo
  - d. durée de l'enregistrement en cours
  - e. niveau de batterie
  - f. connection USB active
  - g. niveau mémoire libre restante
10. visée laser
11. Objectif
12. indicateur rouge en face avant : enregistrement vidéo / capture photo
13. Connecteur mini-USB
14. slot pour carte µSD
15. connecteur AV-Out
16. connecteur mini-HDMI
17. pas de vis pour fixer la caméra (standard « pas kodak »)







Menu		Fonction		Paramètre		Paramètre par défaut	Détail		
Paramètres vidéo		Résolution		720p, 30fps, 16:9		X	Résolution : 1280x720		
				WVGA, 30fps, 16:9			Résolution : 848x480		
				QVGA, 30fps, 4:3			Résolution : 320x240		
		Débit vidéo		Débit vidéo haut			Modifie le débit de donn�e de la vid�e. Uniquement pour la r�solution 1280x720		
				D�bit vid�e bas		X			
		Synchronisation du laser		Activ�			Si la fonction est activ�, alors le laser sera toujours allum� lors de l'enregistrement vid�e		
				D�sactiv�		X			
		Mode d'enregistrement vid�e		Vid�e		X	pour choisir entre un enregistrement vid�e et audio, ou uniquement audio		
				Audio					
		Param�tres photo		Mode de prise de vue simple		Activ�		X	Ne peut �tre activ� en m�me temps que le mode de prise de vue rafale
						D�sactiv�			
				Mode de prise de vue rafale		Activ�			Ne peut �tre activ� en m�me temps que le mode de prise de vue simple
D�sactiv�						X			
Prise de photo en continu				D�sactiv�		X	Activer cette fonction pour prendre des photographies � r�p�tition.		
				Toutes les 2 secondes					
				Toutes les 3 secondes					
				Toutes les 5 secondes					
				Toutes les 10 secondes					
				Toutes les 20 secondes					
Retardateur				D�sactiv�		X			
				Apr�s 5 secondes					
				Apr�s 10 secondes					
R�solution				8MP, 4:3 (interpolation)			R�solution : 3200x2400		
				5MP, 4:3		X	R�solution : 2592x1944		
		3MP, 4:3			R�solution : 2048x1536				
Param�tres g�n�raux		Bip		Activ�		X	Activer/D�sactiver les bips de la cam�ra		
				D�sactiv�					
		Affichage heure & date		Activ�			Activer/D�sactiver l'incrustation de l'heure et de la date dans l'enregistrement vid�e		
				D�sactiv�		X			
		Enregistrement en continu		Activ�			Si cette fonction est activ�e, l'enregistrement continuera m�me si la m�moire est pleine. Attention : dans ce cas, les fichiers les plus anciens seront �cras�s		
				D�sactiv�		X			
		Mise en veille automatique		D�sactiv�					
				Apr�s 2 minutes					
				Apr�s 5 minutes		X			
		Standard TV		PAL		X			
				NTSC					
		Formater la m�moire?		Annuler					
Valider									
Param�tre d'usine?		Annuler							
		Valider							

Paramètres généraux		Fréquence de rafraîchissement		50 Hz		X	Attention, il faut valider le paramétrage de l'heure de la date en validant "YES".
				60 Hz			
		Langue		Anglais		X	
		Date & Heure (AA/MM/JJ & hh:mm:ss)		Année		-	
				Mois			
				Jour			
				Heure			
				Minute			
				Secondes			
				Valider le paramétrage		-	