


# WALK500



**WALK500**  
35 kg / 77.2 lb  
130 x 67 x 110 cm  
51 x 26 x 43.3 in



**MAXI**  
130 kg  
286.6 lbs



**DOMYOS**

EN	Treadmill - USE	7
FR	Tapis de course - UTILISATION	7
ES	Cinta de correr - UTILIZACIÓN	8
DE	Laufband - VERWENDUNG	9
IT	Tapis roulant - UTILIZZO	10
NL	Loopband - GEBRUIK	10
PT	Passadeira - UTILIZAÇÃO	11
PL	Bieżnia - UŻYTKOWANIE	12
HU	Futópad - HASZNÁLAT	13
RO	Bandă de alergare - UTILIZAREA	14
SK	Bežecký pás - POUŽITIE	14
CS	Běžecký pás - POUŽÍVÁNÍ	15
SV	Löpband - ANVÄNDNING	16
BG	Бягаща пътека - НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА	17
HR	Traka za trčanje - UPORABA	17
SL	Tekalna steza - UPORABA	18
EL	Διάδρομος - ΧΡΗΣΗ	19
TR	Koşu bandı - KULLANIM	20
RU	Беговая дорожка - ЭКСПЛУАТАЦИЯ	20
VI	Máy chạy bộ - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	21
ID	Treadmill - PENGGUNAAN	22
ZH	跑步机 - 使用方式	23
JA	トレッドミル - 使用	23
ZT	跑步機 - 使用方式	24
TH	ลู่วิ่งไฟฟ้า - การใช้งาน	25
KO	러닝머신 - 사용법	26
KM	ໝັງຄົມອາໄສຊີວິດ - ການໃຊ້	26
AR	الاستعمال - الكهربية المشية جهاز	27
FA	استفاده - تردمیل	28




AFTER-SALES SERVICE - SERVICE APRÈS-VENTE -  
 SERVICIO POSVENTA - KUNDENDIENST - SERVIZIO  
 ASSISTENZA POST-VENDITA - AFTERSALES-  
 DELING - ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA - SERWIS PO  
 SPRZEDAŻY - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - SERVICIU  
 POST-VÂNZARE - POPREDAJNY SERVIS - POPRODE-  
 JNÍ SERVIS - EFTERMARKNAD - СЛЕДПРОДАЖБЕН  
 СЕРВИЗ - SERVIS NAKONPRODAJE - Poprodajna  
 služba - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - SATIŞ SONRASI  
 SERVİSİ - СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА - Dịch vụ sau bán  
 hàng - LAYANAN PURNA JUAL - 售后服务 - アフターサ  
 ービス - 售後服務 - บริการหลังการขาย - 애프터 서비스 -  
 កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ - فروش از پس خدمات - البيع خدمة بعد -  
 កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ



<b>1</b>	EN Console	FR Console	ES Consola	DE Konsole	IT Console	NL Console	PT Consola	PL Konsola	HU Konzol	RO Consolă	SK Konzola	CS Konzole	SV Konsol	BG Конзола	HR Konzola	SL Konzola	EL Κονσόλα	TR Konsol	RU Консоль	VI Bảng điều khiển	ID Monitor	ZH 控制面板	JA 本体	ZT 控制面板	TH ควบคุม	KO 콘솔	KM ល្អិត	AR التحكم لوحة	FA کنسول	
<b>2</b>	Safety key	Clé de sécurité	Llave de seguridad	Sicherheitsschlüssel	Chiave di sicurezza	Veiligheidsleutel	Chave de segurança	Klucz zabezpieczający	Biztonsági kulcs	Cheie de siguranță	Bezpečnostný kľúč	Bezpečnostní klíč	Säkerhetsnyckel	Ключ за безопасност	Sigurnosni ključ	Varnostni ključ	Κλειδί ασφαλείας	Güvenlik anahtarı	Ключ безопасности	Chìa khóa an toàn	Kunci pengaman	控制按钮	安全钥匙	セキュリティキー	安全鎖匙	අවදානම	안전키	ព័ន្ធកាត់	أمان مفاتيح	ایمنی کلید
<b>3</b>	Handrail	Barre de maintien	Barra de sujeción	Haltestange	Barra di tenuta	Steunstang	Barra de suporte	Uchwyt	Tartórúd	Bară de susținere	Operačný tyč	Madlo	Stödstång	Дръжка	Ručka za držanje	Drog za uteži	Μπάρα κρατήματος	Tutunma barı	Поручень	Thanh vịn	Pegangan tangan	橫向握杆	筋トレバー	橫向握桿	ဘာဝကလံလံာ်ကံာ်တံာ်	난간	ជំនុំងាប់	تثبيت قضيب	دستگیره مخصوص نرده	
<b>4</b>	Master switch	Interrupteur principal	Interruptor principal	Hauptschalter	Interruttore principale	Hoofdschakelaar	Interruptor principal	Wyłącznik główny	Főkapcsoló	Întreprător principal	Hlavný vypínač	Hlavní vypínač	Huvudbrytare	Основен бутон	Glavni prekidač	Glavno stikalo	Γενικός διακόπτης	Ana kumanda anahtarı	Основной выключатель	Công tắc chính	Công tắc chính	主开关	主電源	主開關	สวิตช์เปิด/ปิดหลัก	마스터 스위치	ပို့ဒ်	رئيسي قاطع	اصلى کلید	
<b>5</b>	Treadmill belt	Bande de course	Cinta de correr	Lauffläche	Nastro di corsa	Loopband	Passadeira de corrida	Pas bieżny	Futófelület	Bandă de alergare	Bežecký pás	Běžící pás	Löppband	Бягаща лента	Traka za trčanje	Tekaški trak	Иμάντας	Koşu bandı	Беговое полотно	Thảm chạy	Belt	傳送帶	ランニングベルト	傳送帶	ส่ง	트레드밀 벨트	ဝါတ်ကြော့ဆီလံာ်ကံာ်ကူ	مشى سير	تردميل نسمه	
<b>6</b>	Footrest	Repose-pieds	Reposapiés	Fußraste	Poggiapiedi	Voetensteun	Descanso para pés	Oparcia stóp	Lábtartó	Suport pentru picioare	Stúpačka	Stupačky	Fotsöd	Стыпенка	Odmorište za noge	Naslanjalo za noge	Ayak dayama yeri	Подножки	Chỗ để chân	Pijakan kaki	置脚处	フットレスト	置脚處	ที่พักเท้า	이동용 바퀴	វ៉ែន	النقل بكرات	صندلی چرخزیر		
<b>7</b>	Castors	Roulettes de déplacement	Ruedas de desplazamiento	Transportrollen	Rotelle di spostamento	Transportwieljes	Rodinhas de deslocação	Kółka do przemieszczania	Görgök a mozgáshoz	Rotițe de deplasare	Premiestňovacie kolieska	Přemístovací kolečka	Transporthjul	Колелца за преместване	Kotači premještanje	Kolesca za premikanje	Τροχήσκα	Hareket makaraları	Транспортировочные ролики	Bánh lăn	Roda	移动滑轮	移動用キャスター	電源コード	สายไฟ	전원 코드	ល្អិត	الكهرباء كبل	برق سیم	
<b>8</b>	Power cord	Cordon d'alimentation	Cable de alimentación	Stromkabel	Cavo d'alimentazione	Elektricitetsnoer	Cabo de alimentação	Kabel zasilajacy	Tápkábel	Cablu de alimentare	Napájací kábel	Napájací kábel	Elsladd	Захранващ кабел	Kabel za napajanje	Napajalni kábel	Καλώδιο τροφοδοσίας	Güç kablosu	Сетевой кабель	Dây điện	Kabel listrik	电源线	電源コード	電源線	สายไฟ	전원 코드	ល្អិត	الكهرباء كبل	برق سیم	
<b>9</b>	Locking handle	Poignée de verrouillage	Palanca de bloqueo	Verriegelungsgriff	Maniglia di blocco	Vergrendelknop	Pega de bloqueio	Uchwyt blokujący	Zárókar	Manetă de inchidere	Uzamykacia páčka	Zajíšťovací páčka	Låshandtag	Ръкохватка за заключване	Ručka za zaključavanje	Zaklepna ročica	Λαβή κλειδώματος	Kilitleme kolu	Ручка блокировки	Khóa tay cầm	Gagang pengunci	锁定手柄	固定ハンドル	鎖定把手	ที่จับล็อก	잠금 손잡이	រាងជំនុំងាប់	الفتح مقبض	قفل نسمه	

<b>10</b>	EN Adjusting nut to centre and set the tension of the treadmill belt	FR Vis de réglage pour le centrage et la tension de la bande de course	ES Tornillo de ajuste para el centrado y la tensión de la cinta de correr	DE Einstellschraube für das Zentrieren und die Spannung der Lauffläche.	IT Vite di regolazione per la centratura e la tensione del nastro di corsa	NL Regelschroef voor het centreren en het spannen van de loopband	PT Parafuso de ajuste para centragem e tensão da passadeira de corrida	PL Śruba regulacji wyśrodkowania i napięcia pasa bieżnego	HU A futófelület központozásárá és a szalag feszességének beállításárá szolgáló csavar	RO Șuruburi de reglare pentru centrarea și tensionarea benzii de alergare	SK Nastavovacia skrutka pre centrovanie a napínanie bežeckého pásu	CS Šroub pro nastavení centrování a napětí běžícího pásu	SV Justerskruv för centrering och spänning av löpbandet	BG Регулиращ винт за центриране и регулиране степеня на обтягане на бягащата лента	HR Regulator za centriranje i podešavanje napetosti trake za trčanje	SL Nastavitveni vijaki za centriranje in napenjanje tekaškega traku	EL Κοχλίας ρύθμισης κεντραρίσματος και τάσης του ιμάντα	TR Koşu bandı için ortalama ve gerginlik ayar vidası	RU Регулировочный болт для центрирования и натяжения бегового полотна	VI Vit điều chỉnh vị trí và độ căng của thảm chạy	ID Sekrup pengatur untuk memusatkan dan menegangkan belt	ZH 传送带对中和张紧度调节螺丝	JA センタリング & ランニングベルトの張り具合調節ビス	ZT 傳送帶對中和張緊度調校螺絲	TH ไขน็อตปรับตำแหน่งและค่าเสียดทานของลู่วิ่ง	KO 중심 조정용 조절나사와 트레드밀 벨트 장력	KM រូបណកប្រឆាំងទៅកណ្តាលនិងតម្រូវឱ្យមានតម្លៃតង់ស៊ីយ៉ុង	AR المشى سير وشد المشاية تمرکز لضبط ملولية مسامير	FA تردمیل نسمه کنش تنظیم و مرکز در بهره تنظیم
-----------	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---	--	------------------	-------------------------------	------------------	--	----------------------------	---	---	---


<b>11</b>	EN Carry handle	FR Poignée de déplacement	ES Palanca de desplazamiento	DE Schiebegriff	IT Maniglia di trasporto	NL Verplaatsinghandgreep	PT Pega de deslocação	PL Uchwyt do przemieszczania	HU Hordozókar	RO Manetă de deplasare	SK Páčka na posúvanie	CS Páčka pro přemístování	SV Bärhandtag	BG Ръкохватка за преместване	HR Ručka za prijevoz	SL Ročaj za prenašanje	EL Λαβή μεταφοράς	TR Taşıma kolu	RU Ручка для перемещения	VI Tay cầm chuyển chỗ	ID Gagang pemindah	ZH 移动手柄	JA トランスポートハンドル	ZT 運送把手	ที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย	이동 손잡이	ល្អិតផ្លាស់	الحركة مقبض	جابجایی دسته
-----------	-----------------	---------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------	----------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------	----------------	---------	---------------------------	--------	-------------	-------------	--------------




# UNFOLDING

DÉPLIAGE - DESPLEGADO - AUSKLAPPEN - APERTURA - INKLAPPEN - DESDOBRAGEM - ROZKŁADANIE - KI-  
HAJTÁS - DEPLIERE - ROZKLADANIE - ROZKLÁDÁNÍ - UPPFÄLLNING - PA3ΓΪBAHE - RASKLAPANJE - Opiranje  
- ΑΝΟΙΓΜΑ - AÇMA - PACKΛAΔYBANIIE - Mō ra - PEMBUKAAN - 展开 - 展开 - 展开 - การคลี่ออก - 퍼기 - តប្រដាន់កា  
- بازکردن - الفرد


1



2




3




# FOLDING

PLIAGE - PLEGADO - EINKLAPPEN - CHIUSURA - UITKLAPPEN - DOBRAGEM - SKŁADANIE - ÖSSZEHAJTÁS - PLIERE - SKLADANIE - SKLÁDÁNÍ - HOPFÄLLNING - СГЪВАНЕ - SKLAPANJE - Zlaganje - ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΚΑΤΛΑΜΑ - СКЛАДЫВАНИЕ - Gập lại - MELIPAT - 折叠 - 折りたたみ - 折疊 - การพับ - 접기 - ἄσκησις - رَدَن تا - الطي


# 1



# 2




# 3





# MOVING

DÉPLACEMENT - DESPLAZAMIENTO - TRANSPORT - SPOSTAMENTO - VERPLAATSEN - DESLOCAÇÃO - TRANSPORT - MOZGATÁS - DEPLASARE - PREMIESTNENIE - PŘEMÍSTĚNÍ - TRANSPORT - ПРЕМЕСТВАHE - PREMJEŠTANJE - Premikanje - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - HAREKET ETME - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ - Di chuyển - PEMINDAHAN - 移动 - 移動 - 移動 - การเคลื่อนย้าย - 제품 이동  
하기 - 移動機器 - الحصول کردن جايجا - النقل



## STORAGE HORIZONTAL/VERTICAL

STOCKAGE HORIZONTAL/VERTICAL, ALMACENAMIENTO HORIZONTAL/VERTICAL, LAGERUNG HORIZONTAL/VERTIKAL, RIPONIMENTO ORIZZONTALE/VERTICALE, OPSLAG HORIZONTAAL/VERTICAAL, ARMAZENAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, PRZECHOWYWANIE W POZIOMIE/W PIONIE, TÁROLÁS VÍZSZINTES/FÜGGŐLEGES, DEPOZITARE ORIZONTALĂ/VERTICALĂ, SKLADOVANIE HORIZONTÁLNE/VERTIKÁLNE, SKLADOVÁNÍ V HORIZONTÁLNÍ POLOZE/VE VERTIKÁLNÍ POLOZE, FÖRVARING HORIZONTAL/VERTIKAL, СЪХРАНЕНИЕ ХОРИЗОНТАЛНО/ВЕРТИКАЛНО, SKLADIŠTENJE VODORAVNO/OKOMITO, SHRANJEVANJE VODORAVNO/NAVPIČNO, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/ΚΑΘΕΤΑ, SAKLAMA YATAY/DIKEY, ХРАНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛНО/ВЕРТИКАЛНО, BẢO QUẢN HƯỚNG NGANG/HƯỚNG DỌC, PENYIMPANAN HORIZONTAL/VERTIKAL, 存储 水平/垂直, 保管 水平/垂直, 存放 横向/直向, การเก็บรักษาตามแนวนอน/ตามแนวตั้ง, 보관 수평/수직, កម្ពុជា ម៉ាតាតូង ដោយប្រើឈ្នួល ម៉ាតាតូង, عمودی/افقی سازی ذخیره, عمودی/افقی تخزين



Thank you for choosing a DOMYOS product and for placing your trust in us. Whether you are a beginner or experienced, DOMYOS helps you stay in shape and improve your physical condition. Our team strives to design the best products for you to use. We welcome any comments, suggestions and questions on our website, [decathlon.com](http://decathlon.com). On the website you will also find training advice and support in case you need it.

## PRESENTATION


- This treadmill is designed for walking from 0,5 to 8km/h.
- The running surface is 40cm x 100cm.
- Your treadmill has 5 display functions: time, distance, speed, calories, number of steps, directly on the console.
- The power consumption of the treadmill is 810 watts maximum, for a user weighing 130 kg at 8km/h.
- The sound pressure level measured at 1m from the surface of the machine and at a height of 1.60 m from the ground is 60 dBA (at maximum speed 8 km/h, without a walker).
- The sound level emitted under no-load conditions is lower than that emitted during operation with load.
- This treadmill is intended for use up to 5 hours a week.

## START-UP

- Plug in the power cable.
- Switch the circuit breaker, located near the power cable, to the «I» position. : Position yourself on the treadmill, with your feet on the foot rails. Attach the safety key clip to your clothing. Insert safety key into designated slot on the console.
- Your screen lights up and your treadmill is ready to use!

## USING THE CONSOLE

- Set your target When the treadmill is stationary and displaying the GO screen, press the «MODE» button to select your target time, distance or calories. Increase or decrease your target with the + and - buttons and confirm by pressing START to start the treadmill. Target time from 1 to 99 min, target distance from 0.1 to 99km and target calories from 1 to 999 calories.
- Auto Scan: As you exercise, you can display various session data: time, speed, distance, calories and step count. By pressing the MODE button, you can choose AUTO mode, which scrolls through your information every 5 seconds. To go back to MANUAL mode, press the MODE button again
- End of session: At the end of each session, the summary is displayed for 2 minutes. To go back to the GO screen, press STOP.
- Turn sound ON/OFF: When the treadmill is stationary and displaying the GO screen, press the + and - buttons to turn the sound ON or OFF.



## SETTINGS

To access your treadmill's configuration menus, remove the safety key and hold down the STOP and + buttons for 3 sec. Press MODE to navigate between screens.

- Screen 1 = total use time
- Screen 2 = total distance travelled
- Screen 3 = distance unit selection, KM or MI, press + or - to change, then MODE

## RECOMMENDATIONS FOR USE

If you are a beginner, start by training for several days at a low speed, without overexerting yourself, and taking rest periods if necessary. Gradually increase the number or duration of sessions. During your workout, be sure to ventilate the room in which the treadmill is located.

- Keep fit/Warm-up: Gradual effort starting from 10 minutes : To maintain or rehabilitate, work out every day for at least 10 minutes. This type of exercise helps work the muscles and joints gently and can be used as a warm-up before more strenuous physical activity. To increase muscle tone in the legs, choose a greater incline and increase the duration of the exercise.
- Aerobic exercise for weight loss: Moderate effort for 35 to 60 minutes : This type of training is an effective way of burning calories. There is no point in pushing yourself unduly, for the best results the most important thing is frequency of exercise (at least 3 times a week) and the duration of the session (35 to 60 minutes). Exercise at average intensity (moderate effort so you are not out of breath). In order to lose weight, as well as taking regular physical exercise, it's essential to follow a balanced diet.
- Improve your stamina: Sustained effort for 20 to 40 minutes : This type of exercise helps strengthen the heart muscle and improves your respiratory health. Exercise at least 3 times a week at a steady pace (rapid breathing). As your training progresses, you will be able to maintain this effort for longer, and at an improved pace. Training at a faster pace (anaerobic and in the red zone) is reserved for athletes and requires special preparation.
- Cool down : After each training session, walk slowly for a few minutes to bring your body gradually to rest. This cool down phase helps your cardiovascular and respiratory systems, blood circulation and muscles return to normal. It also helps to eliminate side effects such as the accumulation of lactic acid which is one of the major causes of muscle pain (cramps and stiffness).
- Stretching: You are advised to perform stretching movements after each session in order to relax your muscles and to recover more effectively.

## MAINTENANCE

Every 200 km, appears to remind you to service your treadmill. To remove press and hold the + and - buttons for 3 seconds.

## ERROR CODES

- ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, ER8, ER9 : Contact the after-sales service (see the last page of your user manual).
- ER6: Check that nothing is blocking the movement of the belt. If the problem persists, contact after-sales service.
- ER7: Get your electrical installation checked by a qualified electrician and then contact after-sales service.

## COMMERCIAL WARRANTY

DOMYOS guarantees this product (parts and labour), under normal conditions of use and from the date of purchase (date indicated on the receipt), for:

- Lifetime for the welded metal structure of the treadmill
- 2 years for all parts and labour

DOMYOS's obligation with regard to this warranty is limited to the replacement or repair of the product, at the discretion of DOMYOS.

This guarantee doesn't apply in cases of:

- Damage caused during transportation
- Misuse or abnormal use
- Use and/or storage outside in a damp environment
- Poor maintenance
- Poor assembly
- Repairs made by technicians not approved by DOMYOS
- Use in excess of the hours recommended in the user guide.

This guarantee does not cancel the legal guarantee applicable in the country of purchase. To benefit from your product warranty, consult the table on the last page of your user manual.

Vous avez choisi un produit de la marque DOMYOS et nous vous remercions de votre confiance. Que vous soyez débutant ou sportif de haut niveau, DOMYOS est votre allié pour rester en forme ou développer votre condition physique. Nos équipes s'efforcent toujours de concevoir les meilleurs produits pour votre usage. Si toutefois vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, nous sommes à votre écoute sur notre site [decathlon.com](http://decathlon.com). Vous y trouverez également des conseils pour votre pratique et une assistance en cas de besoin.

## PRESENTATION

- Ce tapis a été conçu pour la marche de 0,5 à 8km/h.
- La surface de course est de 40cm x 100cm.
- Le niveau sonore émis dans des conditions de fonctionnement à vide est moins élevé que celui émis lors de fonctionnement avec charge.
- Le niveau de pression acoustique mesuré à 1m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus de sol est de 60 dBA (à vitesse maximum 8 km/h, sans marcheur).
- Le tapis de marche est prévu pour une utilisation jusqu'à 5h par semaine.

## MISE EN MARCHÉ

- Branchez le cordon d'alimentation.
- Positionnez-vous sur les repose-pieds du tapis de course. Attachez la pince de la clé de sécurité à votre vêtement. Insérez la clé de sécurité dans l'emplacement prévu à cet effet sur la console
- Basculez l'interrupteur situé près du cordon d'alimentation sur «I» : Votre écran s'allume et votre tapis est prêt à l'emploi !

## FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE

- Définir son objectif Lorsque le tapis est à l'arrêt avec l'écran GO, appuyez sur la touche «MODE» pour sélectionner votre objectif de temps, de distance ou de calories. Augmentez ou diminuez la valeur de votre objectif avec les touches + et - puis validez en appuyant sur START pour démarrer le tapis. Objectif temps de 1 à 99min, objectif distance de 0,1 à 99km et objectif calories de 1 à 999 calories.
- Auto Scan : Pendant votre pratique, vous avez la possibilité d'afficher plusieurs données de pratique : temps, vitesse, distance, calories et nombre de pas. En appuyant sur la touche MODE, vous pouvez choisir le mode AUTO qui permet de faire défiler vos informations toutes les 5 secondes. Vous pouvez revenir en mode MANUEL, appuyez à nouveau sur la touche MODE
- Fin de séance : A la fin de chaque séance, le résumé s'affiche pendant 2 minutes. Pour revenir à l'écran GO, appuyez sur STOP.
- Réglage du son ON/OFF : Lorsque le tapis est à l'arrêt avec l'écran GO, appuyez sur les touches + et - pour régler le son sur ON ou OFF.

Temps de pratique   
 Distance parcourue   
 Estimation des calories dépensées   
 Vitesse moyenne   
 Nombre de pas

Permet de choisir l'unité de référence   
 Permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse par incréments de 0,1km/h   
 Un appui permet de démarrer le tapis (vitesse de démarrage = 0,5km/h) Un appui lorsque le tapis est en marche permet de le mettre en pause Un appui lorsque le tapis est en pause permet de redémarrer le tapis (même vitesse qu'avant la pause)   
 Un appui permet d'arrêter le tapis et d'afficher le résumé de sa séance d'entraînement.   
 Entretien

## PARAMETRAGE

Pour accéder aux menus de configuration de votre tapis, retirer la clé de sécurité et maintenir les boutons STOP et + enfoncés pendant 3 sec. Appuyer sur MODE pour naviguer entre les écrans.

- Ecran 1 = durée totale d'utilisation
- Ecran 2 = distance totale parcourue
- Ecran 3 = sélection de l'unité de distance KM ou MI, appuyer sur + ou - pour modifier puis MODE

## CONSEILS D'UTILISATION

Si vous débutez, commencez par vous entraîner pendant plusieurs jours avec une vitesse faible, sans forcer, et en prenant si nécessaire des temps de repos. Augmentez progressivement le nombre ou la durée des séances. Lors de votre entraînement, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle se trouve le tapis.

- Entretien / Echauffement: Effort progressif à partir de 10 minutes : Pour un travail d'entretien ou de rééducation, entraînez-vous tous les jours pendant au moins 10 minutes. Ce type d'exercice permet de faire travailler les muscles et les articulations en douceur et peut être utilisé comme échauffement avant une activité physique plus intense. Pour augmenter la tonicité des jambes, choisissez une inclinaison plus importante et augmentez la durée de l'exercice.
- Entraînement aérobie pour la perte de poids : Effort modéré pendant 35 à 60 minutes : Ce type d'entraînement permet de brûler des calories de manière efficace. Inutile de forcer au-delà de ses limites, c'est la fréquence (au moins 3 fois par semaine) et la durée des séances (de 35 à 60 minutes) qui permettront d'obtenir les meilleurs résultats. Exercez-vous à vitesse moyenne (effort modéré sans essoufflement). Pour perdre du poids, en plus de pratiquer une activité physique régulière, il est indispensable de suivre un régime alimentaire équilibré.
- Améliorer votre endurance: Effort soutenu pendant 20 à 40 minutes : Ce type d'entraînement permet de renforcer le muscle cardiaque et d'améliorer le travail respiratoire. Exercez-vous au moins 3 fois par semaine à un rythme soutenu (respiration rapide). Au fur et à mesure de vos entraînements, vous pourrez tenir cet effort plus longtemps et sur un meilleur rythme. L'entraînement sur un rythme plus rapide (travail anaérobie et travail en zone rouge) est réservé aux athlètes et nécessite une préparation adaptée.
- Retour au calme : Après chaque entraînement, marchez quelques minutes à vitesse faible pour ramener progressivement l'organisme au repos. Cette phase de retour au calme assure le retour à la normale des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire, du flux sanguin et des muscles. Cela permet d'éliminer les contre-effets comme les acides lactiques dont l'accumulation est une des causes majeures des douleurs musculaires (crampes et courbatures).
- Etirements: Nous conseillons de vous étirer après chaque séance afin de détendre vos muscles et de favoriser votre récupération.

## ENTRETIEN

Tous les 200 km parcourus, s'affiche afin d'effectuer l'entretien de votre tapis. Pour enlever maintenir les boutons + et - pendant 3 secondes.

## CODES ERREURS

- ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, ER8, ER9 : Contactez le service après-vente (voir en dernière page de votre notice).
- ER6 : Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le mouvement de la bande. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
- ER7 : Faites vérifier votre installation électrique par un professionnel puis contactez le service après-vente.

## GARANTIE COMMERCIALE

DOMYOS garantit ce produit (pièces et main d'oeuvre), dans des conditions normales d'utilisation et à compter de la date d'achat (la date sur le ticket de caisse faisant foi), pendant :

- A vie pour la structure métallique soudée du tapis
- 2 ans pour l'ensemble des pièces et la main d'oeuvre

L'obligation de DOMYOS, en vertu de cette garantie, se limite au remplacement ou à la réparation du produit, à la discrétion de DOMYOS.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de :

- Dommages causés lors du transport
- Utilisation et/ou stockage en extérieur ou dans un environnement humide
- Mauvais montage
- Mauvaise utilisation ou utilisation anormale
- Mauvais entretien
- Réparations effectuées par des techniciens non-agrèés par DOMYOS
- Utilisation au delà des heures recommandées dans la notice d'utilisation.

Cette garantie commerciale n'exclut pas la garantie légale applicable dans le pays d'achat. Pour bénéficier de la garantie sur votre produit, consultez le tableau en dernière page de votre notice d'utilisation.

## ES

Gracias por su confianza al haber elegido un producto de la marca DOMYOS. Tanto si es principiante como deportista profesional, DOMYOS será su aliado para mantenerse en forma o desarrollar su condición física. Nuestros equipos se esfuerzan en todo momento por diseñar los mejores productos. Si aun así tiene alguna observación, sugerencia o duda que plantearnos, le atenderemos en nuestra página web [www.decathlon.com](http://www.decathlon.com), donde también encontrará consejos para realizar ejercicios físicos y asistencia en caso de necesidad.

## PRESENTACIÓN

- Esta cinta está diseñada para caminar de 0,5 a 8 km/h.
- La superficie de carrera es de 40 cm x 100 cm.
- Su cinta de correr tiene 5 funciones de visualización: tiempo, distancia, velocidad, calorías, cantidad de pasos, directamente en la consola.
- El consumo de energía de la cinta de correr es de 810 vatios máximo, para un usuario de 130 kg a 8 km/h.
- El nivel de presión acústica medido a 1 m de la superficie de la máquina y a una altura de 1,60 m sobre el nivel del suelo es de 60 dBa (a una velocidad máxima de 8 km/h, sin corredor).
- El nivel de sonido emitido en condiciones sin carga es menor que el emitido durante el funcionamiento con carga.
- Esta cinta de correr está diseñada para usarse hasta 5 horas a la semana.

## PUESTA EN MARCHA

- Conecte el cable de alimentación.
- Lleve el interruptor situado junto al cable de alimentación a la posición «I» : Colóquese sobre el reposapiés de la cinta de correr. Enganche la pinza de la llave de seguridad a su ropa. Inserte la llave de seguridad en el lugar previsto para ello en la consola.
- ¡La pantalla se enciende y la cinta está lista para usar!

## FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA

- Establecer tu objetivo Cuando la cinta esté apagada con la pantalla GO, pulsa el botón «MODE» para seleccionar el tiempo objetivo, la distancia o las calorías. Aumenta o disminuye el valor de tu objetivo con las teclas + y - y confirma presionando START para iniciar la cinta de correr. El tiempo del objetivo puede ser de 1 a 99 minutos, la distancia del objetivo de 0,1 a 99 km y las calorías objetivo de 1 a 999 calorías.
- Escaneo automático: Durante la práctica, tienes la oportunidad que se vayan mostrando varios datos de práctica: tiempo, velocidad, distancia, calorías y número de pasos. Al pulsar la tecla MODE, puedes elegir el modo AUTO que te permite desplazarte por la información cada 5 segundos. Puedes volver al modo MANUAL, pulsando el botón MODE de nuevo
- Fin de la sesión: Al final de cada sesión, se muestra el resumen durante 2 minutos. Para volver a la pantalla GO, pulsa STOP.
- Ajuste de sonido ON/OFF: Cuando la cinta esté apagada con la pantalla GO, pulsa los botones + y - para establecer el sonido en ON u OFF.

Tiempo de práctica   
 Distancia recorrida   
 Estimación de las calorías quemadas   
 Velocidad media   
 Número de pasos

Elige la unidad de referencia   
 Aumenta o disminuye la velocidad en incrementos de 0,1 km/h   
 Una pulsación inicia la cinta (velocidad inicial = 0,5 km/h) Una pulsación cuando la cinta está en funcionamiento permite detenerla Una pulsación cuando la cinta está en pausa reinicia la cinta (la misma velocidad que antes de la pausa)   
 Una pulsación detiene la cinta y muestra el resumen de la sesión de entrenamiento.   
 Mantenimiento



## CONFIGURACIÓN

Para acceder a los menús de configuración de la cinta, quita la llave de seguridad y mantén pulsados los botones STOP y + durante 3 segundos. Pulsa MODE para navegar entre las pantallas.

- Pantalla 1 = duración total de uso
- Pantalla 2 = distancia total recorrida
- Pantalla 3 = selecciona la unidad de distancia KM o MI, pulsa + o - para cambiarlo y luego MODE

## RECOMENDACIONES DE USO

Si eres un principiante, comienza entrenando durante varios días a velocidad baja, sin esforzarte en exceso, y con periodos de descanso si es necesario. Aumenta poco a poco el número o la duración de las sesiones. Durante el entrenamiento, asegúrate de ventilar la habitación en la que se encuentra la cinta de correr.

- **Mantenimiento/calentamiento:** Esfuerzo progresivo a partir de 10 minutos : Para el mantenimiento o la rehabilitación, haz ejercicio todos los días durante al menos 10 minutos. Este tipo de ejercicio te ayuda a mejorar el tono muscular y las articulaciones y se puede utilizar para calentar antes de una actividad física más vigorosa. Para aumentar el tono muscular de las piernas, selecciona una mayor inclinación y aumenta la duración del ejercicio.
- **Ejercicio aeróbico para la pérdida de peso:** Esfuerzo moderado durante 35 a 60 minutos : Este tipo de entrenamiento permite quemar calorías de forma eficaz. Es inútil que se esfuerce por encima de sus límites; la frecuencia (como mínimo 3 veces a la semana) y la duración de las sesiones (entre 35 y 60 minutos) son los factores que permitirán obtener los mejores resultados. Haga ejercicio a una velocidad media (esfuerzo moderado sin jadear). Para perder peso, además de practicar una actividad física regular, es indispensable seguir una dieta alimentaria equilibrada.
- **Mejorar la resistencia:** Esfuerzo intenso entre 20 y 40 minutos : Este tipo de entrenamiento permite reforzar el músculo cardíaco y mejorar el trabajo respiratorio. Haga ejercicio al menos 3 veces a la semana a un ritmo sostenido (respiración rápida). A medida que se va entrenando, el esfuerzo intenso se puede mantener cada vez más tiempo y a mejor ritmo. El entrenamiento a un ritmo más forzado (trabajo anaeróbico y trabajo en zona roja) queda reservado a los atletas porque requiere una preparación adaptada.
- **Vuelta a la calma :** Después de cada entrenamiento, camine durante unos minutos a baja velocidad para llevar el organismo progresivamente al estado de reposo. Esta fase de vuelta a la calma garantiza el regreso al estado normal de los sistemas cardiovascular y respiratorio, el flujo sanguíneo y los músculos. Esto permite eliminar los efectos negativos, como los ácidos lácticos, cuya acumulación es una de las principales causas de los dolores musculares (calambres y agujetas).
- **Estiramiento:** Después de cada sesión se recomienda realizar movimientos de estiramiento sesión con el fin de relajar los músculos y conseguir una recuperación más efectiva.

## MANTENIMIENTO

Cada 200 km recorridos, se muestra  el indicador para realizar el servicio de mantenimiento a la cinta. Para quitar  mantén pulsados los botones + y - durante 3 segundos.

## CÓDIGOS DE ERROR

- ER1, ER2, ER3, ER4, ER5, ER8, ER9 : Dirijase al servicio posventa (véase la última página del manual de instrucciones).
- ER6: Verifica que nada esté bloqueando el movimiento de la cinta. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio posventa.
- ER7: Pide a un profesional que revise tu instalación eléctrica y luego ponte en contacto con el servicio posventa.

## GARANTÍA COMERCIAL

DOMYOS garantiza este producto (piezas y mano de obra), en condiciones normales de uso desde la fecha de compra (la fecha del ticket de compra como prueba) durante:

- De por vida para la estructura metálica soldada de la cinta
- 2 años para todas las piezas y mano de obra

La obligación de DOMYOS en virtud de esta garantía se limita a la sustitución o a la reparación del producto, a discreción de DOMYOS.

Esta garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Daños causados durante el transporte
- Mal uso o uso anómalo
- Uso más allá de las horas recomendadas en las instrucciones de uso.
- Utilización o almacenamiento en exteriores o en un ambiente húmedo
- Mantenimiento incorrecto
- Montaje mal realizado
- Reparaciones efectuadas por técnicos no autorizados por DOMYOS

Esta garantía comercial no excluye la garantía legal aplicable en el país de compra. Para beneficiarte de la garantía de tu producto, consulta la tabla en la última página del manual de usuario.

# AFTER-SALES SERVICE

SERVICE APRÈS-VENTE - SERVICIO POSVENTA - KUNDENDIENST - SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA - AFTERSALESAFDELING - ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA - SERWIS PO SPRZEDAŻY - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - SERVICIU POST-VÂNZARE - POPREDAJNÝ SERVIS - POPRODEJNÍ SERVIS - EFTERMARKNAD - СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ - SERVIS NAKONPRODAJE - POPRODAJNA SLUŽBA - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - SATIŞ SONRASI SERVİSİ - СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА - DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG - LAYANAN PURNA JUAL - 售后服务 - アフターサービス - 售後服務 - บริการหลังการขาย - 애프터 서비스 - خدمات پس از فروش - بعد خدمة البيع

<p><b>UK</b></p> <p>Do you need assistance? Find us at <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a>, or if you don't have an internet connection, call our Customer Loyalty Team at 0207 064 3000.</p>	<p><b>FRANCE</b></p> <p>Besoin d'assistance ? Retrouvez-nous sur le site internet <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (coût d'une connexion internet) ou contactez le centre de relation clientèle, muni d'un justificatif d'achat, au 0800 71 00 71 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).</p>	<p><b>ESPAÑA</b></p> <p>¿Necesita asistencia? Nos puede encontrar en el sitio web <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (coste de conexión a internet) o contacte con su tienda habitual y/o el centro de atención al cliente, con el ticket de compra, a 914843981 para ayudarlo a abrir un dossier spv (servicio de post venta. llamada gratuita desde un teléfono fijo desde España).</p>	<p><b>ITALIA</b></p> <p>Hai bisogno di assistenza? Ci puoi contattare dal sito <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> per aprire un dossier di assistenza post vendita. Se non hai una connessione ad internet, contatta il Centro Relazione Clienti, munito dello scontrino al numero 0395979702 (al costo di una telefonata urbana) per farti aiutare ad aprire una segnalazione.</p>	<p><b>BELGIQUE</b></p> <p>Besoin d'assistance? Retrouvez le service après vente sur le site internet <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (coût d'une connexion internet) ou contactez le centre de relation clientèle au 02 208 26 60 (tarif local).</p>
<p><b>NEDERLAND</b></p> <p>Hulp nodig? U vindt de dienst na verkoop terug op de website <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (kosten internetverbinding) of contacteer de klantendienst op 088 33 22 888 (lokaal tarief).</p>	<p><b>PORTUGAL</b></p> <p>Necessita de assistência? Encontre-nos no site <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> ou nos contacte através do nosso Centro de apoio técnico tendo em mãos uma prova de compra (cartão Decathlon ou factura de caixa) pelo número 800 919 970* Serviço pós venda gratuito para os produtos Domyos, ver condições de garantia. *Chamada gratuita.</p>	<p><b>DEUTSCHLAND</b></p> <p>Sie finden uns auf der Internetseite: <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> oder Sie rufen unser Customer - Relationship - Center an: 0049-7153-5759900 Halten Sie bitte Ihre Rechnung bereit.</p>	<p><b>BELGIË</b></p> <p>Hulp nodig? U vindt de dienst na verkoop terug op de website <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (kosten internetverbinding) of contacteer de klantendienst op 02 208 26 60 (lokaal tarief).</p>	<p><b>中国</b></p> <p>您需要帮助吗？ 请访问我们的网站 <a href="http://www.supportdecathlon.com">http://www.supportdecathlon.com</a> 或拨打我们的全国免费客服电话 4009-109-109。温馨提示：拨打电话前，请找到您的购物凭证。</p>

<p><b>EN - OTHER COUNTRIES</b></p> <p>Need help? Find us on our website <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (cost of an internet connection) or go to the front desk of one of the stores where you bought the product, with proof of purchase.</p>	<p><b>FR - AUTRES PAYS</b></p> <p>Besoin d'assistance? Retrouvez-nous sur le site internet <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (coût d'une connexion internet) ou présentez-vous à l'accueil d'un magasin de l'enseigne où vous avez acheté votre produit, muni d'un justificatif d'achat.</p>	<p><b>ES - OTROS PAÍSES</b></p> <p>¿Necesita asistencia? Nos puede encontrar en el sitio web <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (coste de conexión de internet) o preséntese con el justificante de compra en la recepción de la tienda de la marca donde haya comprado el producto.</p>	<p><b>DE - ANDERE LÄNDER</b></p> <p>Brauchen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Internet-Site <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (Kosten des Internetanschlusses) oder wenden Sie sich an die Empfangsstelle des Geschäfts der Marke, in welchem Sie Ihr Produkt gekauft haben. Legen Sie bitte Ihren Kaufnachweis vor.</p>	<p><b>IT - ALTRI PAESI</b></p> <p>Bisogno di assistenza? Ci potete trovare sul sito Internet <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (costo di una connessione Internet) o potete recarvi all'accoglienza di un negozio del marchio in cui avete comprato il prodotto, muniti di un giustificativo di acquisto.</p>
<p><b>NL - ANDERE LANDEN</b></p> <p>Hulp nodig? Raadpleeg de website <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (kosten internetverbinding) of contacteer het onthaal van de winkel waar u het product heeft gekocht.</p>	<p><b>PT - OUTROS PAÍSES</b></p> <p>Precisa de assistência? Contacte nos através do site da Internet <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (custo de uma ligação à Internet) ou dirija-se à recepção da loja da marca onde adquiriu o seu produto, com o respectivo comprovativo de compra.</p>	<p><b>PL - INNE KRAJE</b></p> <p>Potrzebujesz pomocy? Znajdź nas na stronie internetowej <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (koszt jednego połączenia internetowego) lub wraz z dowodem zakupu zgłoś się do punktu obsługi sklepu firmowego lub tam, gdzie dokonałeś zakupu produktu.</p>	<p><b>HU - MÁS ORSZÁGOK</b></p> <p>Segítségre van szüksége? Keressen meg minket internetes honlapunkon <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (internetcsatlakozás ára), vagy forduljon személyesen egyik üzletünk ügykezelőjéhez, amely üzletben vásárolta a terméket, a vásárlási bizonylattal.</p>	<p><b>RO - ALTE ȚĂRI</b></p> <p>Aveți nevoie de asistență? Ne puteți găsi pe site-ul <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (prețul unei conexiuni la internet) sau vă puteți prezenta la serviciul de relații cu clienții al magazinului firmei de la care ați achiziționat produsul, având asupra dumneavoastră dovada cumpărării.</p>
<p><b>SK - OSTATNÉ KRAJINY</b></p> <p>Potrebujeťte asistenciu? Nájdite si nás na internetových stránkach <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (cena internetového pripojenia), alebo sa obráťte na oddelenie styku so zákaznikom v obchode, kde ste svoj výrobok zakúpili a popritom nezabudnite predložiť doklad o kúpe.</p>	<p><b>CS - OSTATNÍ ZEMĚ</b></p> <p>Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás na našich internetových stránkách <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (cena za internetové připojení) nebo přijďte na recepci jedné z prodejen značky, kde jste koupili váš výrobek, a předložte doklad o nákupu.</p>	<p><b>SV - ANDRA LÄNDER</b></p> <p>Behöver du hjälp? Hitta oss på hemsidan <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (kostnad för internetanslutning tillkommer) eller gå till kundtjänsten i butiken där du köpte produkten, med ditt inköpsbevis.</p>	<p><b>BG - ДРУГИ ДЪРЖАВИ</b></p> <p>Имате нужда от помощ? Моля, посетете нашия сайт: <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (цената на интернет връзка) или отидете в отдел «Обслужване на клиенти» на магазина, където сте купили продукта, като носите със себе си документ, доказващ направената покупка.</p>	<p><b>HR - OSTALE ZEMLJE</b></p> <p>Potrebna vam je pomoć? Pronađite nas na internetskoj stranici <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (po cijeni naknade za korištenje interneta) ili savjet potražite u trgovini u kojoj ste kupili proizvod, uz predočenje računa.</p>

<p><b>SL - DRUGE DRŽAVE</b></p> <p><b>DRUGE DRŽAVE</b></p> <p>Potrebuje te pomoč? Obiščite našo spletno stran <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili, pri čemer je potrebno dokazilo o nakupu.</p>	<p><b>EL - ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ</b></p> <p>Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο, στη διεύθυνση <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (με το κόστος μας σύνδεσης στο διαδίκτυο) ή απευθυνθείτε στην υποδοχή του καταστήματος της αλυσίδας από την οποία αγοράσατε το προϊόν σας, μαζί με την απόδειξη αγοράς.</p>	<p><b>TR - DİĞER ÜLKELER</b></p> <p>Yardıma mı ihtiyacınız var? <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> internet sitesinden bize ulaşabilirsiniz (bir internet bağlantı ücreti karşılığında) veya bir satın alma kanıtı ile birlikte, ürünü satın aldığınız mağazanın danışma bölümüne başvurabilirsiniz.</p>	<p><b>RU - ДРУГИЕ СТРАНЫ</b></p> <p>Нужна поддержка? Обратитесь к нам через наш интернет-сайт <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (стоимость подключения к интернету) или подойдите в отдел обслуживания клиентов в магазине той сети, в которой вы купили ваш продукт, с товарным чеком.</p>	<p><b>VI - QUỐC GIA KHÁC</b></p> <p>Cần hỗ trợ? Hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (cần có kết nối internet) hoặc đến đại lý chính hãng mà bạn đã mua sản phẩm, mang theo minh chứng mua hàng.</p>
<p><b>ID - NEGARA LAIN</b></p> <p>Perlu bantuan? Kunjungi situs internet kami <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (biaya koneksi internet) atau datanglah ke toko merek di mana Anda membeli produk Anda, dengan membawa bukti pembelian.</p>	<p><b>ZH - 其他国家</b></p> <p>需要帮助？ 请登陆 <a href="http://supportdecathlon.com">http://supportdecathlon.com</a> 与我们联系 ( 普通上网费用 ) 或携带购物发票至您购买产品的商店信息咨询处咨询。</p>	<p><b>JA - その他の国</b></p> <p>ヘルプが必要ですか？ サイト <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> をご覧ください (インターネット接続料)。もしくは製品購入を証明するものをご持参の上、お買い上げいただいた取扱店にお越しください。</p>	<p><b>ZT - 其他國家</b></p> <p>需要幫助？ 請登陸 <a href="http://supportdecathlon.com">http://supportdecathlon.com</a> 與我們聯繫 ( 普通上網費用 ) 或攜帶購物發票至您購買產品的商店的信息諮詢處諮詢。</p>	<p><b>TH - ประเทศอื่น ๆ</b></p> <p>ต้องการความช่วยเหลือ? พบกับเราได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> (อาจมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) หรือที่แผนกของห้างร้านที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมกับการหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์</p>


<p><b>KO - 기타 국가</b></p> <p>도움이 필요하십니까? 당사의 웹사이트 <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> 을 방문하거나 (인터넷 연결 비용), 구매 증명서를 지참하고 제품을 구매한 매장의 프론트 데스크를 방문하십시오.</p>	<p><b>KM - ប្រទេសផ្សេងៗ ទៀត</b></p> <p>តើអ្នកប្រើប្រាស់ទាញបានទេ <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> ឬប្រើប្រាស់ (តម្លៃនៃការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត) ឬមកទាក់ទងមួយផ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នៅទីកន្លែងដែលអ្នកបានទិញផលិតផលរបស់យើងពីទីកន្លែងទិញ។</p>	<p><b>AR - دول أخرى</b></p> <p>هل تحتاج إلى مساعدة؟ www.supportdecathlon.com موقعا الإلكتروني اتصل على عبر موقعا الإلكتروني (تكلفة اتصال بالمترنت) أو توجه إلى المحل الذي اشتريت منه المنتج والذي يوجد به علامة الشركة، وإحرص على تقديم إثبات الشراء</p>	<p><b>FA - سایر کشورها</b></p> <p>به کمک نیاز دارید؟ تنها با هزینه اتصال به اینترنت) از طریق وبسایت) <a href="http://www.supportdecathlon.com">www.supportdecathlon.com</a> یا ما در تماس باشید یا با همراه داشتن سند خرید خود به میز پذیرش یکی از خرده فروش های که این محصول را خریداری کرده اید مراجعه کنید.</p>
--	--	--	--

WWW.SUPPORTDECATHLON.COM



EN	EC DECLARATION OF CONFORMITY	FR	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	ES	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	DE	EG-KONFORMITÄT-SERKLÄRUNG	IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Product name:	WALK 500	Nom du produit :	WALK 500	Nombre del producto:	WALK 500	Produktname:	WALK 500	Nome del prodotto:	WALK 500
Product function:	Treadmill	Fonction du produit :	Tapis de course	Función del producto:	Cinta de correr	Produktfunktion:	Laufband	Funzione del prodotto:	Tapis roulant
Model:	8484587	Modèle :	8484587	Modelo:	8484587	Modell:	8484587	Modello:	8484587
Type:	2529648	Type :	2529648	Tipo:	2529648	Typ:	2529648	Tipo:	2529648
This product complies with all the relevant requirements of the following European directives and standards:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Ce produit est conforme à l'ensemble des exigences pertinentes des directives et normes européennes ci-après :	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Este producto cumple todos los requisitos relevantes de los siguientes estándares y directivas europeas:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Dieses Produkt erfüllt alle einschlägigen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien und Normen:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle seguenti direttive e norme europee:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6
Issued in (place):	MARCQ-EN-BAROEUL	Fait à (lieu) :	MARCQ-EN-BAROEUL	Emitido en (lugar):	MARCQ-EN-BAROEUL	Ausgestellt in (Ort):	MARCQ-EN-BAROEUL	Redatto a (luogo):	MARCQ-EN-BAROEUL
Date (day/month/year):	01-08-2018 00:00:00	Date (jour/mois/année) :	01-08-2018 00:00:00	Fecha (día/mes/año):	01-08-2018 00:00:00	Datum (Tag/Monat/Jahr):	01-08-2018 00:00:00	Data (giorno/mese/anno):	01-08-2018 00:00:00
DOMYOS brand manager:	Caroline LANIGAN	Directeur de la marque DOMYOS :	Caroline LANIGAN	Director de la marca DOMYOS:	Caroline LANIGAN	DOMYOS-Markenmanager:	Caroline LANIGAN	Direttore della marca DOMYOS:	Caroline LANIGAN
NL	CONFORMITEITS-VERKLARING EG	PT	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	HU	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	RO	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Productnaam:	WALK 500	Nome do produto:	WALK 500	Nazwa produktu:	WALK 500	A termék neve:	WALK 500	Numele produsului:	WALK 500
Functie van het product:	Loopband	Função do produto:	Passadeira	Funkcja produktu:	Bieżnia	A termék rendeltetése:	Futópád	Funcția produsului:	Bandă de alergare
Model:	8484587	Modelo:	8484587	Model:	8484587	Modell:	8484587	Model:	8484587
Type:	2529648	Tipo:	2529648	Typ:	2529648	Típus:	2529648	Tip:	2529648
Dit product voldoet aan alle relevante eisen van de hieronder vermelde Europese richtlijnen en normen:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Este produto está em conformidade com todos os requisitos relevantes das seguintes diretivas e normas europeias:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Ten produkt jest zgodny z wszystkimi istotnymi wymaganiami dyrektyw i norm europejskich wymienionych poniżej:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	A termék megfelel a következő európai irányelvek és normák összes vonatkozó követelményének:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Acest produs este în conformitate cu toate cerințele relevante ale următoarelor directive și norme europene:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6
Opgemaakt te (plaats):	MARCQ-EN-BAROEUL	Emitido em (local):	MARCQ-EN-BAROEUL	Sporządzono w (miejscowość):	MARCQ-EN-BAROEUL	Kelt (hely):	MARCQ-EN-BAROEUL	Emisă la (localitate):	MARCQ-EN-BAROEUL
Datum (dag/maand/jaar):	01-08-2018 00:00:00	Data (dia/mês/ano):	01-08-2018 00:00:00	Data (dzień/miesiąc/rok):	01-08-2018 00:00:00	Idő (nap/hónap/év):	01-08-2018 00:00:00	Data (zi/lună/an):	01-08-2018 00:00:00
Directeur van het merk DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Gestor de marca DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Dyrektor marki DOMYOS:	Caroline LANIGAN	A DOMYOS márka igazgatója:	Caroline LANIGAN	Directorul mărcii DOMYOS:	Caroline LANIGAN
SK	VYHLÁSENIE O ZHODE	CS	PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ	SV	FÖRSÄKRAN OM EG-ÖVERENSSTÄMMELSE	BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	HR	IZJAVA O SUKLADNOSTI
Názov produktu:	WALK 500	Název výrobku:	WALK 500	Produktname:	WALK 500	Наименование на продукта:	WALK 500	Naziv proizvoda:	WALK 500
Funkcia produktu:	Bežecký pás	Funkce výrobku:	Běžecký pás	Produktfunktion:	Löpband	Функция на продукта:	Бягаща пътека	Funkcija proizvoda:	Traka za trčanje
Model:	8484587	Model:	8484587	Modell:	8484587	Модел:	8484587	Модел:	8484587
Typ:	2529648	Typ:	2529648	Typ:	2529648	Вид:	2529648	Vrsta:	2529648
Tento produkt spĺňa všetky príslušné požiadavky nasledujúcich Európskych smerníc a noriem:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Výrobek je v souladu se všemi příslušnými požadavky následujících evropských směrnic a norem:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Denna produkt uppfyller alla relevanta krav i följande europeiska direktiv och standarder:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Този продукт съответства на всички изисквания на европейските директиви и стандарти изброени по-долу:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Proizvod je u skladu sa svim relevantnim zahtjevima sljedećih evropskih direktiva i standarda:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6
Vydané v (miesto):	MARCQ-EN-BAROEUL	Vydáno v (místo):	MARCQ-EN-BAROEUL	Utfärdad i (ort):	MARCQ-EN-BAROEUL	Izdata в (място):	MARCQ-EN-BAROEUL	Izdano (mjesto):	MARCQ-EN-BAROEUL
Dátum (deň/mesiac/rok):	01-08-2018 00:00:00	Datum (den/měsíc/rok):	01-08-2018 00:00:00	Datum (dag/månad/år):	01-08-2018 00:00:00	Дата (ден/месец/година):	01-08-2018 00:00:00	Datum (dan/mjesec/godina):	01-08-2018 00:00:00
Vedúci pracovník značky DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Manažer značky DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Varumärkeschef för DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Управител за марката DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Menadžer robne marke DOMYOS:	Caroline LANIGAN

SL	IZJAVA O SKLADNOSTI (ES)	EL	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE	TR	AB UYUMLULUK BEYANI	RU	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE	VI	TUYÊN BỐ EC VỀ SỰ PHÙ HỢP
Ime izdelka:	WALK 500	Όνομασία προϊόντος:	WALK 500	Ürünün adı:	WALK 500	Название изделия:	WALK 500	Tên sản phẩm:	WALK 500
Funkcija izdelka:	Tekalna steza	Λειτουργία προϊόντος:	Διάδρομος	Ürünün işlevi:	Koşu bandı	Назначение изделия:	Беговая дорожка	Chức năng sản phẩm:	Máy chạy bộ
Model:	8484587	Μοντέλο:	8484587	Model:	8484587	Μοδελή:	8484587	ΜΟ-đen:	8484587
Tip:	2529648	Τύπος:	2529648	Tip:	2529648	Тип:	2529648	Loại:	2529648
Izdelek je skladen z vsemi ustreznimi zahtevami sledečih evropskih direktiv in standardov:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Το προϊόν αυτό πληροί το σύνολο των σχετικών απαιτήσεων των παρακάτω ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Bu ürün, aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve standartlarına ilişkin tüm gereksinimlere uygundur:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Это изделие соответствует всем применимым требованиям следующим европейских директив и норм:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	Sản phẩm này tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan về các chỉ thị và tiêu chuẩn Châu Âu sau:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6
Izdano v (kraj):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	Συντάχθηκε στην (τόπος):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	Hazırladığı yer (yer):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	Место составления:	MARCQ-EN-BA-ROEUL	Được cấp tại (nơi):	MARCQ-EN-BA-ROEUL
Datum (dan/mesec/leto):	01-08-2018 00:00:00	Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος):	01-08-2018 00:00:00	Tarih (gün/ay/yıl):	01-08-2018 00:00:00	Дата (день/месяц/год):	01-08-2018 00:00:00	Ngày (Ngày/tháng/năm):	01-08-2018 00:00:00
Vodja blagovne znamke DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Διευθυντής του εμπορικού σήματος DOMYOS:	Caroline LANIGAN	DOMYOS marka müdürü:	Caroline LANIGAN	Директор по бренду DOMYOS:	Caroline LANIGAN	Quản lý thương hiệu DOMYOS:	Caroline LANIGAN
ID	PERNYATAAN KESESUAIAAN CE	ZH	EC符合性声明	JA	EC適合宣言書	ZT	EC規範遵從聲明	TH	ใบรับรองมาตรฐาน EC
Nama produk:	WALK 500	产品名称:	WALK 500	製品名:	WALK 500	產品名稱:	WALK 500	ชื่อผลิตภัณฑ์:	WALK 500
Fungsi produk:	Treadmill	产品功能:	跑步机	製品の機能:	トレッドミル	產品功能:	跑步機	ฟังก์ชันการทำงาน:	ลู่วิ่งไฟฟ้า
Model:	8484587	型号:	8484587	型:	8484587	型號:	8484587	รุ่น:	8484587
Jenis:	2529648	类型:	2529648	種類:	2529648	類別:	2529648	ประเภท:	2529648
Produkt ini sesuai dengan semua persyaratan relevan dari direktif dan standar Uni Eropa berikut:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	本产品符合以下欧盟指令及标准:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	本製品は以下のEC指令および基準のすべての関連要件に適合しています:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	此產品符合以下所有歐洲規範及標準之相關要求:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกฎระเบียบและมาตรฐานของสหภาพยุโรป:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6
Dibuat di (tempat):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	发布地点:	MARCQ-EN-BA-ROEUL	発効地:	MARCQ-EN-BA-ROEUL	發行(地點):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	ออกใน (สถานที่ตั้ง):	MARCQ-EN-BA-ROEUL
Tanggal (hari/bulan/tahun):	01-08-2018 00:00:00	日期 (日/月/年):	01-08-2018 00:00:00	発効日 (日/付/都市):	01-08-2018 00:00:00	日期(日/月/年):	01-08-2018 00:00:00	วันที่ (วัน/เดือน/ปี):	01-08-2018 00:00:00
Direktur merek DOMYOS:	Caroline LANIGAN	DOMYOS品牌經理:	Caroline LANIGAN	DOMYOSブランドマネージャー:	Caroline LANIGAN	DOMYOS品牌經理:	Caroline LANIGAN	ผู้จัดการแบรนด์ DOMYOS:	Caroline LANIGAN
KO	EC 준수성 설명	KM	การปฏิบัติตามข้อกำหนด CE	AR	إقرار مطابقة المنتج لاشتراطات أسواق الاتحاد الأوروبي	FA	CE يانبة انطاق		
제품명:	WALK 500	제품명:	WALK 500	اسم المنتج:	WALK 500	نام محصول:	WALK 500		
제품 기능:	러닝머신	제품기능:	러닝머신	وظيفة الجهاز:	الكمبيوتر المشاة جهاز	تردد:	مدل		
모델:	8484587	모델:	8484587	المديل:	8484587	نوع:	8484587		
유형:	2529648	유형:	2529648	النوع:	2529648	نوع:	2529648		
본 제품은 유럽의 다음 지침 및 표준상의 모든 관련 요구 사항을 준수하고 있습니다:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	ផ្ទៃលើកន្លែងនេះគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់នៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	يتوافق هذا المنتج مع كافة المتطلبات ذات الصلة والخاصة بالتوجيهات والمعايير القياسية الأوروبية التالية:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6	این محصول با تمام مقررات مربوطه بخشنامهها و استانداردهای اروپایی سازگاری دارد:	2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE EN 60335-1 EN 55014-1 & EN 55014-2 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 EN ISO 20957-1 & EN 957-6		
제조지(장소):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	製造地(場所):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	صادر في (مكان):	MARCQ-EN-BA-ROEUL	صادر شده در (محل):	MARCQ-EN-BA-ROEUL		
일자(연/월/일):	01-08-2018 00:00:00	日期 (연/월/일):	01-08-2018 00:00:00	التاريخ (يوم/شهر/سنة):	01-08-2018 00:00:00	تاريخ (روز/ماه/سال):	01-08-2018 00:00:00		
DOMYOS 브랜드 매니저:	Caroline LANIGAN	DOMYOS品牌經理:	Caroline LANIGAN	مدير علامة التجارية:	Caroline LANIGAN	مدیر برند :SOYMOD	Caroline LANIGAN		





# WALK500

Original instructions to be kept  
Notice originale à conserver  
Conserve estas instrucciones originales  
Originalanleitung für Ihre Unterlagen  
Istruzioni originali da conservare  
De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden  
Manual original a guardar  
Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość  
Tegye el az eredeti használati utasítást.  
Сохраните оригинальную инструкцию  
Informații originale care trebuie păstrate  
Originál návod uchovať  
Originální návod uschovejte  
Originalbipacksedel att spara  
Запазете оригиналното упътване  
Muhafaza edilecek orijinal kullanım kılavuzu  
Izvorne upute, sačuvajte za kasniju upotrebu  
Shranite originalna navodila  
Φυλάξτε το πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης  
Tuân theo các chỉ dẫn ban đầu  
Petunjuk asli untuk disimpan  
請保留說明書  
大切に保管してください  
請保留原始說明書  
โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน  
보관해야 할 사용설명서 원본  
يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة  
دستورالعمل های اصلی را نگهداری کنید

**DECATHLON**

Производитель и адрес, Франция:  
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299  
59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France



Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine - Fabricado na/em China - Произведено в Китае - İmal edildiği yer Çin -  
ผลิตในจีน - صنع في الصين - ساخت چین

**JPN** 540-0011, 大阪市中央区農人橋1-1-22, 大江ビル10階, ノヴァテックジャパン株式会社 **CHN** 以下标示仅在中国大陆地区适用 - 生产商: 迪脉(上海)企业管理有限公司 地址: 上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧 邮编:201204 - 执行标准: GB17498-1 2008 - GB 17498-6 2008 - 品名:跑步机 - 主要材料: 金属 - 等级: 合格品 - 中国制造 - 质检证明: 合格 - 商标: DOMYOS **RUS** Импортёр/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Октобл», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Аптуфьево», влад. 3, стр. 3, +7(495)6414446 - Беговая дорожка - для занятий спортом - Дата изготовления указана на изделии или упаковке в формате ГТГ/ММ **TWN** 跑步機 - 主要材料: 金屬 - 中國製造 - 進口/委製商台灣迪卡儂有限公司 台中市南屯區大墩南路379號 04-24719666 - 製造日期標於工廠符號處 **BRA** Importado para o Brasil por IGUASPORT Ltda. CNPJ 02.314.041/0001-88 **TUR** TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 İstanbul, TURKEY **THA** ผู้รับ: บริษัท ดีเคเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 14/9 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางนาเหนือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **COL** Importado para Colombia por Decathlon Colombia SAS - NIT: 900868271 - SIC: 900868271-1 **EGY** جهاز المشي الكهربائي - Decathlon Trading Egypt - 1st Al Wozaraa Square 1169 - Sheraton - Cairo - Egypt **AUS** Decathlon Australia Pty Ltd. - 4/37 Union Street, Pyrmont, Sydney NSW 2009, Australia **MEX** Importado por Artículos Deportivos Decathlon, S.A de C.V Av. Ejército Nacional 826, Delegación Miguel Hidalgo, Colonia Polanco III Sección, 11540 Ciudad de México, México R.F.C ADD 150727S34 - Cinta de correr - Material principal: Metal - **HKG** DECAHLON HONG KONG COMPANY LIMITED - SUITE 1623 16/F OCEAN CENTRE - 5 CANTON ROAD - KOWLOON - HONG KONG **VNM** Máy chạy bộ - Vật liệu chính:Kim loại - Sản xuất tại Trung Quốc - Tên và địa chỉ NNK/PP: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam, Lầu 6, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

EN 957-6:2010 - EN ISO 20957-1 2013

Pack Ref: 2721656

# DOMYOS