

DECATHLON

***ONMOVE
500***




TABLE OF CONTENTS

- 1. SETTINGS 3**
 - 1.1 Intuitive help3
 - 1.2 Setting the device for the first time3
 - 1.3 Heart rate monitor4
 - 1.4 Access to Settings mode5
 - 1.5 General settings6
 - 1.6 User parameters8
 - 1.7 Activity settings9
 - 1.8 Display parameters10

- 2. USE 11**
 - 2.1 Charging11
 - 2.2 Watch mode11
 - 2.3 Activity mode «Free»11

- 3. CHARGING THE BATTERY 13**


- 4. TRANSFERRING AND VIEWING YOUR DATA 14**
 - 4.1 Transfer from a computer14
 - 4.2 Transfer from a smart phone or tablet14

- 5. CONTACT US 15**


- 6. PRECAUTIONS FOR USE..... 15**

- 7. LEGAL NOTICES..... 15**
 - 7.1 EC declaration of conformity15

- 8. RECYCLING..... 15**



- USB cable to:
- Recharge the battery,
 - Transfer your activities




1. SETTINGS


1.1 Intuitive help

Adjustment method for each setting:

For every setting, use the C and D buttons to adjust the values



1.2 Setting the device for the first time




1.3 Heart rate monitor

Your OnMove 500 has a heart rate monitor with an optical sensor to help you be more efficient during your workout.

To ensure accurate measurement of your heart rate:

- wear the watch with the dial on top of your wrist
- the watch must be positioned after the bone, in contact with your skin



- Adjust the strap so that it is tight but does not bother you


The watch should not rotate or move on your wrist.

Note: heart rate measurement with a wrist heart rate monitor (optical sensor) is optimal when practising sports with repetitive movements such as running or cycling. It is advisable to use a heart rate belts for fitness sports (bodybuilding, etc.)


Your ONmove 500 is also compatible with the heart rate belts using the Bluetooth® Smart protocol.

When using a belt (see 1.9.1), follow these steps:


- 1 - Moisten the electrodes of your belt.



- 2 - Place the belt onto your torso and tighten it.



3 - Carefully tighten the belt, making sure the electrodes are pressed firmly against your torso.
 Signal detection: When your ONmove 500 is searching for the heart rate signal, make sure your ONmove 500 is within the transmission range of your belt:



*118.08 inches

1.4 Access to Settings mode

This menu gives you access to the different settings of your ONmove 500:


- General settings.
- User settings.
- Activity mode settings
- Screen customisation.
- Activation of the heart rate monitor.-

■ In watch mode, press E to access the main menu.

Browse the menus using the C (←) and D (→) keys until you reach the «Settings» mode.

- Press E once again to enter the «Settings» menu.


- Press A to return to the previous menu.




1.5 General settings

Note: The default values of the different menus are those defined when setting the device for the first time.


1.5.1 Setting the alarm



1.5.2 Setting the time




1.5.3 Setting the date




1.5.4 Setting the sound


Note: This setting does not concern the alarm sound. If it is set to «OFF», the alarm sound will remain active.



1.5.5 Setting the units




1.5.6 Setting the language



1.6 User parameters

The user's personal parameters are also synchronised automatically when you log on to your myGeonaute account (see § 6).



* **Note:**

This value represents your resting heart rate. It helps calculate your calories burned more accurately. To determine this value, stay lying down after waking up and measure your heart rate. You can also measure it at any time by lying down quietly for 5 minutes.

** **Note:**

This value represents the highest heart rate you can reach during exercise. By default it is calculated in accordance with the following formula: $220 - \text{age} = \text{max bpm}$

1.8 Display parameters


You can configure different information depending on the sport.
This configuration allows you to select the information visible during an activity.
Every screen displays one or two indications defined by the user.

Note: At least one value must be selected on the 3 screens.

The size of the message adapts to the number of values selected. The display is therefore larger when a single value is selected per screen.

Example:

- Screen 1: Stopwatch + Distance,
- Screen 2: Speed + Pace,
- Screen 3: Calories.



Note: This screen is only available if a target area has been configured and activated. (see § 1.6)

List of available values:

- Stopwatch
- Instantaneous speed
- Average speed
- Instantaneous pace
- Average pace
- Calories
- Altitude (current altitude)
- total + (positive elevation change)
- total - (negative elevation change)
- % cardio (% relative to the max. HR entered)

Note:

- Altitude: altitude and totals are calculated from the information calculated by the GPS. When transferring data, altitude and totals are recalculated using the map data. It is therefore possible that you notice discrepancies.
- Heart rate: the heart rate monitor must be activated before selecting the heart rate value. (see § 1.8)


2. USE

2.1 Charging

We recommend that you fully charge the ONmove 500 before using it for the first time. Full charging time is approximately 1 1/2 hours. A full charge will give you a 7-hour life span in GPS mode and 10 days in clock mode. The ONmove 500 can be charged simply by connecting it to a USB port on your computer or a 5 V-1A. USB adapter.

2.2 Watch mode

The watch mode is permanently accessible when the watch is on. To switch on the watch, press the E button for 1 second.



2.3 Activity mode «Free»

■ To access the «Free» mode, press E from the watch mode.

Note: When the memory of your ONmove 500 is full, a beep can be heard and the screen displays «Memory full». You are then invited to:

- free up memory space by deleting sessions..
- or automatically overwrite the oldest training session.


Select the «Free» mode by pressing the E. button. The search for the GPS and/or heart rate monitor signal will launch automatically.

During this search, the  and  icons will flash. The search for the GPS signal can take 15 seconds to 1 minute depending on the reception conditions.

When the GPS signal has been found, there is a beep.

Note: The quality of the satellite signal reception is significantly affected by the environment and movements. To facilitate reception, we recommend whenever possible that you:

- Position yourself in an open space, away from surrounding buildings and not under a tree.
- Do not move while the signal is being detected.
- To optimise the reception of the satellite signal, do not forget to update the FastFix by synchronising your product with the ONconnect software. (See § 1.10.1)




Once the GPS signal has been detected, your ONmove 500 automatically switches to «Free» mode.

Note: This screen is only available if a target zone has been configured and activated. (see § 1.6)


- Press E to start the activity; a beep can be heard. During the activity, press C or D to modify the screen displays defined in the display parameters (see § 2.5).

2.3.1 GPS or Heart rate monitor not detected

Case 1: GPS signal not found. You can start the activity without a GPS. The «Speed», «Pace», «Distance» values and the icon  will no longer be displayed.




Case 2: heart rate monitor not found. You can start the activity without a heart rate monitor. The «BPM» and «Calories» values will no longer be displayed. The search for your heart rate monitor's signal will continue for 15 minutes and the  icon will flash. If, after 15 minutes, no signal is detected, the search will stop automatically and the  icon will no longer be displayed.



2.3.2 Stopping (or pausing) the activity

This action allows the user to:

- Save the activity
- Quit the activity
- Access the product settings




3. CHARGING THE BATTERY

There are 2 ways to charge your product:


- Computer charge:

When charging on a computer, the USB screen appears and the battery indicator is activated to show the charge level. You cannot access the different menus.

- Charging using the mains (adapter not included) or an autonomous battery:
When charging using the mains, the battery screen is displayed to show the charge level. This charging method means the product can be used while charging.




Charging using the mains, ONmove 500 switched off



Charging using the mains, ONmove 500 switched on

4. TRANSFERRING AND VIEWING YOUR DATA

4.1 Transfer from a computer



- Wipe your product before connecting it
- Connect your ONmove 500 to your computer and go to the following website: start.geonaute.com
- Download and install the ONconnect software in accordance with the instructions.
- Launch the ONconnect software then create your account or log on if you already have one.
- Your sessions are displayed on the ONconnect application.
- Select the sessions you wish to transfer as well as the desired sport and click on Send to «Decathlon Coach» / «MyGeonaute.com».
- Once the sessions have been sent, go to your decathloncoach.com account to view them in detail.

4.2 Transfer from a smart phone or tablet

Your ONmove 500 allows you to transfer your sessions very easily from a smartphone or tablet equipped with the Bluetooth® Smart technology.

You can check your phone compatibility at support.geonaute.com/bluetooth

- Download the myGeonaute connect application on the Store of your smartphone (Android or iPhone) (link available at start.geonaute.com)
- Activate Bluetooth® on your phone



Android



iPhone


- Launch the application and select 'detect a new product'
- Follow the application instructions to connect your product, transfer and view your sessions.

Note: Bluetooth® Smart products such as the ONmove 500 do not appear in the list of the phone's Bluetooth® devices. The watch and the smart phone can only be linked (paired) from the myGeonaute connect application

5. CONTACT US

We would like your feedback on the quality, functionality and use of our products: <http://support.geonaute.com>
We will reply as soon as possible.

6. PRECAUTIONS FOR USE




7. LEGAL NOTICES

7.1 EU declaration of conformity



DECATHLON hereby declares that the ONmove 500 device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2014/53/EU directive. The EU compliance declaration is available at the following web link: <http://support.geonaute.com/en-GB/declaration-de-conformite>

8. RECYCLING



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


Radiation Exposure Statement : The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

SOMMAIRE

1. RÉGLAGES	3
1.1 Aide intuitive	3
1.2 Réglages au premier démarrage	3
1.3 Cardiofréquencemètre	4
1.4 Accès au mode Réglages	5
1.5 Réglages généraux	6
1.6 Paramètres utilisateur	8
1.7 Paramètres d'activité	9
1.8 Paramètres d'affichage	10
2. UTILISATION	11
2.1 Mise en charge	11
2.2 Mode montre	11
2.3 Mode activité «Libre»	11
3. CHARGE DE LA BATTERIE	13
4. TRANSFERER ET VISUALISER SES DONNÉES	14
4.1 Transfert depuis un ordinateur	14
4.2 Transfert depuis un smartphone ou une tablette	14
5. CONTACTEZ-NOUS	15
6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	15
7. MENTIONS LÉGALES	15
7.1 Déclaration de conformité CE	15
8. RECYCLAGE	15



- Câble USB pour :
- recharger la batterie,
 - Transférer vos activités




1. RÉGLAGES


1.1 Aide intuitive

Principe d'ajustement pour chaque réglage :

Pour chaque réglage, utiliser les boutons C et D pour ajuster les valeurs



1.2 Réglages au premier démarrage




1.3 Cardiofréquencemètre

Votre OnMove 500 possède un cardio-fréquencemètre avec capteur optique pour vous aider à être plus efficace lors de votre entraînement.

Pour garantir une mesure précise de votre rythme cardiaque :

- portez la montre avec le cadran sur le dessus de votre poignet
- la montre doit être positionnée après l'os, en contact avec votre peau




- Réglez le bracelet de façon à ce qu'il soit serré mais ne vous gêne pas

La montre ne doit pas tourner ou bouger sur votre poignet.


Remarque : la mesure de la fréquence cardiaque avec un capteur cardio-fréquencemètre au poignet (capteur optique) est optimum lors de pratique sportive avec des mouvements répétitifs comme la course à pied, le vélo. Il est conseillé d'utiliser une ceinture cardiaque pour les sports de fitness (muscultation, ...)
Votre ONmove 500 est aussi compatible avec les ceinture cardiofréquencemètre utilisant le protocole Bluetooth® Smart.

Dans le cas de l'utilisation d'une ceinture (Voir 1.9.1), suivez les étapes suivantes :

1 - Humidifiez les capteurs de votre ceinture.




2 - Placez la ceinture sur votre torse et serrez-la.



3 - Serrez correctement la ceinture en vous assurant que les électrodes soient bien plaquées contre votre torse.

Détection du signal : Lors de la recherche du signal de fréquence cardiaque par votre ONmove 500, assurez vous que votre ONmove 500 se trouve bien dans la zone d'émission de votre ceinture :




1.4 Accès au mode Réglages

Ce menu vous permet d'accéder aux différentes réglages de votre ONmove 500 :

- Réglages généraux.
- Réglages utilisateur.
- Réglages du mode Activité
- Personnalisation des écrans.
- Activation du cardiofréquencemètre.-
- En mode montre, appuyez sur E pour accéder au menu principal.




- Appuyez de nouveau sur E pour entrer dans le menu «Réglages».
- Appuyez sur A pour revenir sur le menu précédent.




1.5 Réglages généraux

Remarque : Les valeurs par défaut des différents menus sont celles définies lors de la première mise en service.


1.5.1 Réglage de l'alarme



1.5.2 Réglage de l'heure




1.5.3 Réglage de la date




1.5.4 Réglage du son


Remarque : Ce réglage ne concerne pas le son de l'alarme. Si il est réglé sur «OFF», le son de l'alarme restera actif.



1.5.5 Réglage des unités




1.5.6 Réglage de la langue



1.6 Paramètres utilisateur

Les paramètres personnels de l'utilisateur sont également synchronisés automatiquement à la connexion avec votre compte myGeonaute (voir § 6).



*** Remarque :** Cette valeur représente votre fréquence cardiaque au repos. Celle-ci permet de calculer plus précisément votre dépense calorique. Pour la déterminer, après votre réveil restez allongé et mesurez votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également la mesurer à tout moment en vous allongeant au calme pendant 5 minutes.

**** Remarque :** Cette valeur représente la fréquence cardiaque la plus haute que vous pouvez atteindre pendant l'effort.
 Par défaut elle est calculée en fonction de la formule : $220 - \text{âge} = \text{bpm maxi.}$

1.7 Paramètres d'activité

Mode Auto-pause

Grâce à l'auto-pause, le chronomètre se met en pause automatiquement lorsque vous vous arrêtez et redémarre dès que vous repartez (fonction activable = ON / désactivable = OFF)

Mode Auto-lap


Grâce à l'autolap, votre OnMove 500HRM vous indique automatiquement votre temps en fonction de la distance paramétrée.

Mode Alerte hydratation & nutrition

Votre montre OnMove 500HRM peut vous rappeler à une période que vous avez définie quand vous hydrater ou vous nourrir.

Par défaut, votre alarme est réglée sur 15 minutes pour l'hydratation et 60minutes pour la nutrition.

Réglages des modes Auto-pause, auto-lap et alertes hydratation / nutrition



1.8 Paramètres d'affichage

Vous pouvez paramétrer des informations différentes en fonction du sport.

Ce paramétrage permet de sélectionner les informations visibles lors d'une activité.


Chaque écran affiche une ou deux indications définies par l'utilisateur.

Remarque : Au moins une valeur doit être sélectionnée sur les 3 écrans.

La taille de l'information s'adapte en fonction du nombre de valeurs choisi. L'affichage est donc plus grand lorsqu'une seule valeur par écran est sélectionnée.

Exemple :

- Ecran 1 : Chrono + Distance,
- Ecran 2 : Vitesse + Allure,
- Ecran 3 : Calories.



Remarque : Cet écran est disponible uniquement si une zone cible a été paramétrée et activée. (voir § 1.6)

Liste des valeurs disponibles :

- Chronomètre
- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Allure instantanée
- Allure moyenne
- Calories
- Altitude (Altitude instantanée)
- cumul + (dénivelés positifs réalisés)
- cumul - (dénivelés négatifs réalisés)
- % cardio (% par rapport à la FC max renseignée)

- Altitude : l'altitude et les cumuls sont calculés à partir des informations calculées par le GPS. Lors du transfert de données, l'altitude et les cumuls sont recalculés grâce aux données cartographiques. Il est donc possible que vous constatiez des écarts.

- Fréquence cardiaque : il est nécessaire d'activer le cardiofréquencemètre pour pouvoir sélectionner la valeur de fréquence cardiaque. (voir § 1.8)


2. UTILISATION

2.1 Mise en charge

Avant la première utilisation, il est conseillé de charger le ONmove 500 complètement. Le temps de charge complet est d'environ 1h30mn . Une fois chargé, vous disposerez de 7 heures d'autonomie en mode GPS et 10 jours en mode heure. Le ONmove 500 se charge simplement en le connectant au port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur USB 5 V-1A.

2.2 Mode montre

Le mode montre est accessible en permanence lorsque la montre est allumée. Pour allumer la montre appuyez pendant 1 seconde sur le bouton E.



2.3 Mode activité «Libre»

■ Pour accéder au mode «Libre», appuyez sur E depuis le mode montre.

Remarque : Lorsque la mémoire de votre ONmove 500 est pleine, un bip retenti et l'écran affiche «Mémoire pleine». Il vous est ensuite proposé de soit :

- libérer de l'espace mémoire en supprimant des séances.
- écraser automatiquement l'entraînement le plus ancien.


Sélectionnez le mode Activité en appuyant sur le bouton E. La recherche du signal GPS et/ou du cardiofréquence-mètre se lancera automatiquement.

Durant cette recherche les icônes  et  clignotent. La recherche du signal GPS peut varier de 15 secondes à 1 minute selon les conditions de réception.

Lorsque le signal GPS est trouvé, un signal sonore retenti.

Remarque : La qualité de réception du signal satellite est sensiblement impactée par l'environnement et les déplacements. Afin de faciliter la réception, il est recommandé autant que possible de :


- Se positionner dans un endroit dégagé à l'écart des bâtiments environnants et de ne pas se mettre à couvert d'un arbre.
- Rester immobile pendant la détection du signal.
- Pour optimiser la réception du signal satellite pensez à mettre à jour le FastFix en synchronisant votre produit avec le logiciel ONconnect. (Voir § 1.10.1)




- Appuyez sur E pour démarrer l'activité, un bip sonore retenti. En cours d'activité, appuyez sur C ou D pour modifier l'affichage des écrans définis dans les paramètres d'affichage (voir § 2.5).

2.3.1 GPS ou Cardiofréquencemètre non détecté

Cas 1 : signal GPS non trouvé. Vous avez la possibilité de démarrer l'activité sans GPS. Les valeurs «Vitesse», «Allure», «Distance» et l'icône ne seront plus affichés.




Cas 2 : cardiofréquencemètre non trouvé. Vous avez la possibilité de démarrer l'activité sans cardiofréquencemètre. Les valeurs «BPM», «Calories», ne seront plus affichées. La recherche du signal de votre cardiofréquencemètre continuera pendant 15 minutes et l'icône clignotera. Si au bout de 15 minutes aucun signal n'est détecté, la recherche s'arrêtera automatiquement et l'icône ne sera plus affiché.



2.3.2 Arrêt de l'activité (ou mise en pause)

Cette action permet à l'utilisateur de :

- Sauvegarder l'activité
- Quitter l'activité
- Accéder aux réglages du produit




3. CHARGE DE LA BATTERIE

Il existe 2 possibilités pour charger votre produit :

- Charge sur ordinateur:

En charge sur ordinateur, l'écran USB apparaît et l'indicateur batterie s'anime pour montrer le niveau de charge. Il n'est pas possible d'accéder aux différents menus.

- Charge du secteur (adaptateur non inclus) ou sur batterie autonome :
En charge sur secteur, l'écran batterie s'affiche pour montrer le niveau de charge. Ce mode de charge permet d'utiliser le produit pendant la charge.




Charge sur secteur, ONmove 500 éteint

Charge sur secteur, ONmove 500 allumé

4. TRANSFERER ET VISUALISER SES DONNÉES

4.1 Transfert depuis un ordinateur




- Essayez votre produit avant de le connecter
- Connectez votre ONmove 500 à votre ordinateur et rendez-vous sur le site start.geonaute.com
- Téléchargez et installez le logiciel ONconnect en suivant les instructions.
- Lancez le logiciel ONconnect puis créez vous un compte ou connectez vous si vous en avez déjà un.
- Vos séances apparaissent sur le logiciel ONconnect.
- Sélectionnez les séances que vous souhaitez transférer et le sport pratiqué et cliquez sur Envoyer vers «Decathlon Coach» / «MyGeonaute.com».
- Une fois les séances envoyés dirigez vous sur votre compte decathloncoach.com pour les visualiser en détail.

4.2 Transfert depuis un smartphone ou une tablette

Votre ONmove 500 vous permet de transférer très simplement vos séances depuis un smartphone ou une tablette équipés de la technologie Bluetooth® Smart.

Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone sur support.geonaute.com/bluetooth

- Téléchargez l'application myGeonaute connect sur le Store de votre smartphone (android ou iPhone) (lien disponible sur start.geonaute.com)
- Activez le Bluetooth® sur votre téléphone



- Lancez l'application et sélectionnez détecter un nouveau produit
- Suivez les instructions de l'application pour connecter votre produit, transférer vos séances et les visualiser.


Remarque : Les produits Bluetooth® Smart tels que le ONmove 500 n'apparaissent pas dans la liste de périphériques Bluetooth® du téléphone. L'association (appairage) entre la montre et le smartphone se fait depuis l'application myGeonaute connect uniquement

5. CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant a la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits : <http://support.geonaute.com>

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.

6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



7. MENTIONS LÉGALES


7.1 Déclaration UE de conformité



Par la présente DECATHLON déclare que l'appareil ONmove 500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La déclaration UE de conformité est disponible au lien internet suivant : <http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite>


8. RECYCLAGE



This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RUS Импортёр/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Октобл», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», влад. 3, стр. 3, +7(495)6414446 - GPS-часы - для занятий спортом - Дата изготовления указана на изделии или упаковке в формате ГГГГ/ММ
BRA Importado para o Brasil por IGUASPORT Ltda. CNPJ 02.314.041/0001-88
TUR TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY
COL Importado para Colombia por Decathlon Colombia SAS - NIT: 900868271 - SIC: 900868271-1
EGY GPS ساعة - Decathlon Trading Egypt - 1st Al Wozaraa Square 1169 - Sheraton - Cairo - Egypt
AUS Decathlon Australia Pty Ltd. - 4/37 Union Street, Pymont, Sydney NSW 2009, Australia
MEX Importado por Articulos Deportivos Decathlon, S.A de C.V Av. Ejército Nacional 826, Delegación Miguel Hidalgo, Colonia Polanco III Seccion, 11540 Ciudad de México, México R.F.C ADD 150727S34 - Reloj GPS - Material principal : Plástico -
CHL IMPORTADO PARA CHILE POR: DECATHLON CHILE S.P.A.R.U.T: 76.507.443-6



DECATHLON

Pack Ref : 2682127

Производитель и адрес, Франция:
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299
59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France

Made in Taiwan - Hecho en Taiwan - Fabriqué à Taïwan - Fabricado
na/em Taiwan - Pagaminta Taivane - Произведено в Тайване -
İmal edildiği yer Tayvan - ساخت تايوان - تايوان صنع في

www.decathlon.com